

パーソナル コンポーネントシステム

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

この取扱説明書は、本体の操作を説明しています。付属のソフトウェアSonicStageの操作については、別冊の「ソフトウェアインストール・操作ガイド」をご覧ください。



MDLP



CMT-A01MD

©2004 Sony Corporation

警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電 気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電など により人身事故になることがあり危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

5~9ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意 事項が記載されています。


定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷みがないか、コンセントと電源プ ラグの間にほこりがたまっていないか、などを点検してくださ い。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネット、電源コードなどが破損 しているのに気づいたら、すぐにお買い 上げ店またはソニーサー ビス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら







- 電源を切る
- の 雷源プラグを コンセントから 抜く
- ❸ お買い上げ店ま たはソニーサー ビス窓口に修理 を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品で は、次のような表示をして います。表示の内容をよく 理解してから本文をお読み ください。

介危険

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電・破裂 などにより死亡や大けがな どの人身事故が生じます。

♪ 警告

この表示の注意事項を守ら ないと、火災や感電などに より死亡や大けがなど人身 事故の原因となります。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守ら ないと、感電やその他の事 故によりけがをしたり周辺 の家財に損害を与えたりす ることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号











行為を指示する記号





セントから抜く

指示

目次

	⚠ 注意	を作って楽しもう	7
	付属品を確か 各部のなまえ 接続する 時計を合わせ	めるるトラストを調節する	13 14 19 21
	CDを聞く	んでも使えます ほるごと録音する	
	(高速シンク MDを聞く テープを聞く	7ロ録音) (CD-MDシンクロ録音) 	30
	(TAPE-MI ラジオを聞く	にまるごと録音する)シンクロ録音) する(マニュアル録音)	37
CD・MD再生 表示窓の見かた		MDに録音するCDの再生中の曲だけを録音する	53
聞きたい曲を選ぶ	47	(REC IT録音-MD) CDから好きな曲を選んで録音する (CD-MDプログラムシンクロ録音)	
楽しむ MDのグループ内の曲を聞く (グループ再生モード)	48	マニュアルで録音する (マニュアル録音–MD)	

MD編集	57
編集する前に	57
グループ機能とは	57
グループを作る(グループ機能)	58
グループを解除する	
(グループリリース機能)	59
曲をグループに入れる	
(グループイン機能)	60
曲をグループから抜く	
(グループアウト機能)	61
曲を消す(イレース機能)	62
曲を2つに分ける (ディバイド機能)	63
2つの曲を1つにする	
(コンバイン機能)	64
曲順を変える(ムーブ機能)	65
曲名●ディスク名●グループ名を付ける	
(ネーム機能)	67
	71
CDやMDの再生中の曲だけを録音する	
(REC IT録音–TAPE)	71
CDやMDを録音する(CD-TAPEプロク	ブラ
ムシンクロ録音) (MD-TAPEプログラ	5ム
シンクロ録音)	72
マニュアルで録音する	
(マニュアル録音-TAPE)	73

	75
放送局を記憶させる	75
記憶させた放送局を聞く	
(プリセット選局)	76
	77
好みの音質で聞く	77
タイマー	78
音楽で目覚める	
(目覚ましタイマー)	78
タイマーを使って録音する	
(録音タイマー)	79
音楽を聞きながら眠る	
(スリープタイマー)	81
外部機器との接続	82
テレビ、ビデオなどの音を聞く	82
困ったときは	83
故障かな?と思ったら	83
エラーメッセージー覧	
その他	
使用上のご注意	90
主な仕様	92
保証書とアフターサービス	93
解説	94

この取扱説明書について

この取扱説明書では、リモコンでの操作を中心に説明しています。本体での操作のしかたは、リモコンと 違う場合に明記してあります。

「各部のなまえ」(14~18ページ) も併せてご覧ください。





下記の注意事項を守らないと火災・ 感電により死亡や大けがの原因 となります。

火災

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源ス イッチを切り、電源プラグをコンセントから抜 き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご 相談ください。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因とな ります。

- 加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って 抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店または ソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。





湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や直 射日光のあたる場所には置かない

火災や感電の原因となることがあります。とくに 風呂場では絶対に使用しないでください。





海外では使用しない

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、 異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因 となります。












下記の注意事項を守らないと**火災・**感電により死亡ゃ大けがの原因 となります。

雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない

感電の原因となります。





ぬれた手で電源プラグにさわらない

感電の原因となることがあります。





通風孔をふさがない

布をかけたり、毛足の長いじゅうたんや布団の上 または壁や家具に密接して置いて、通風孔をふさ がないでください。過熱して火災や感電の原因と なることがあります。







下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の 家財に指害を与えたりすることがあります。

内部を開けない

感電の原因となることがあります。 内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニー サービス窓口にご依頼ください。





移動させるとき、長時間使わないときは、 電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源 コードが傷つき、火災や感電の原因となることが あります。

長期間の外出・旅行のときは安全のため雷源プラ グをコンセントから抜いてください。差し込んだ ままにしていると火災の原因となることがありま す。



お手入れの際、電源プラグを抜く

電源プラグを差し込んだままお手入れをすると、 感電の原因となることがあります。





安定した場所に置く

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、 製品が落ちてけがの原因となることがあります。 また、置き場所、取り付け場所の強度も充分に確 認してください。







下記の注意事項を守らないとけかをしたり周辺の 家財に損害を与えたりすることがあります。

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて 聞くと、聴力に悪い影響を与えることがありま す。とくにヘッドホンで聞くときにご注意くださ い。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で 聞きましょう。





幼児の手の届かない場所に置く

CDパネル、MDパネルなどに手をはさまれ、けが の原因となることがあります。お子さまがさわらぬ ようにご注意ください。





円形ディスク以外は使用しない

円形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型など)をしたディスクを使用すると、 ディスクが内部に落ち故障の原因となったり、高速回転によりディスクが飛び出し、けが の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意 液漏れ●破裂●発熱●発火●誤飲による大けがゃ失明を避けるた

め、下記のことを必ずお守りください。

⚠ 危険 ボタン型電池が液漏れしたとき

ボタン型電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない。

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談くださ

液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水 で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。

液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に 炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

⚠警告 ボタン型電池について

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、 窒息や胃などへの障害の原因になるので、ただちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。
- 充雷しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときや交流電源で使用するときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

⚠注意 ボタン型電池について

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり、傷つけたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

付属のソフトウェアについて

- 口権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部 または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止され ております。
- 口本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、およ び第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負いかねます。
- ロ万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り替えいたします。それ以外の責はご 容赦ください。
- 口本機に付属のソフトウェアは、指定された装置以外には使用できません。
- 口本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご 了承ください。
- 口本機に付属していないソフトウェアを使用した際の動作は保証しておりません。

Program @2001, 2002, 2003, 2004 Sony Corporation Documentation ©2004 Sony Corporation

- SonicStageおよびそのロゴはソニー株式会社の登録商標です。
- ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plusおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です。 なお、本文中では™、®マークは明記していません。

録音についてのご注意

- 録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。
- 本製品およびパソコンの不具合により、録音やダウンロードができなかった場合および音楽 データが破損または消去された場合、データ内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 L、権利者に無断で使 用はできません。なお、この商品の価格には、著作権上の定めにより、私的録音保証金が含 まれております。

(お問い合わせ先(社) 私的録音保証金管理協会 Tel.03-5353-0336)

ATRAC CDを作って楽しもう

本機では、通常の音楽CDに加えて、付属のSonicStageソフトウェアを使ってパソコンで作成 したオリジナルのCD (ATRAC CDと呼ぶ) を再生できます。SonicStageを使うと、音楽CD 約30枚分*の曲を1枚のCD-RまたはCD-RWに記録できます。ATRAC CDに入れた音楽を聞く までの流れは以下のとおりです。

SonicStageをパソコンにインストールする

SonicStageは、音楽CDやインターネットから音 楽をパソゴンに取り込んで、オリジナルのCDを 作るソフトウェアです。付属のCD-ROMからイ ンストールします。



ATRAC CDを作る

パソコンに取り込んだ音楽から好きな曲を選び、 SonicStageを使って、CD-R/CD-RWディスク に書き込みます。

音楽CD MP3ファイル インターネット

ATRAC CD

CDプレーヤー (本機) で聞く

たくさんの曲が入ったオリジナルのCDを、手軽 に楽しめます。



SonicStageのインストール方法やATRAC CDの作りかたは、付属の「ソフトウェアインス トール・操作ガイド」をご覧ください。

^{* 700}MBのCD-R/CD-RWディスクに、1枚あたり約60分の音楽CDをATRAC3plus、48kbpsで記録した ときの換算です。

本機で再生できるディスクは?

音楽 CD:

CDDA フォーマット

CDDAは、Compact Disc Digital Audioの略で、-般音楽CDの規格です。



ATRAC CD:

ATRAC CD. アトラックスリーブラス アトラックスリー SonicStageを使ってATRAC3plus*やATRAC3*フォーマットの音 声データを記録したCD-R/CD-RWディスク**

アダプティブ トランスフォーム アコースティックコーディングスリー ATRAC3は、Adaptive Transform Acoustic Coding3の略で、高音質と高 圧縮を両立させた音声圧縮技術です。ATRAC3plusは、ATRAC3をさらに発 展させ、音声データをCDの約20分の1(ビットレートが64 kbpsのとき)に 圧縮する音声圧縮技術です。

ATRAC CDは、SonicStageで作成できます。

MP3 CD:

SonicStage以外のソフトウェアを使ってMP3フォーマットの音声 データを記録したCD-R/CD-RWディスク**

MP3は、MPEG-1 Audio Layer3の略で、音声データをCDの約10分の1に 圧縮する音声圧縮技術です。



MD:

60/74/80分ディスク

SonicStageでは、音声データの種類が混在したディスクを作ることはできません。

- * ATRAC3plusとATRAC3はソニー株式会社の商標です。
- ** ISO 9660 Level 1/2形式とJoliet拡張形式でフォーマット済みのディスク。

著作権保護技術付音楽ディスクについて

本製品は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計 されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された 音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本 製品で再生できない場合があります。

DualDiscについて


本製品は、コンパクトディスク(CD) 規格に準拠したディスクの再生を前提として、設計され ています。本製品において万一、DualDiscの音楽専用面の再生を試みた場合、DualDiscの DVD面に再生において問題となる傷を生じる可能性がありますので、本製品ではDualDiscは ご使用になれません。

付属品を確かめる

●リモコン



●FMアンテナ




●AMループアンテナ



- ●CD-ROM (SonicStage)
- ●CMT-A01MD取扱説明書・保証書
- ●ソフトウェア インストール・操作ガイド
- ●カスタマー登録のご案内
- ●ソニーご相談窓口のご案内


本体



- ハイ スピードレコーディング

 「1 HIGH SPEED RECボタン CDからMDへのシンクロ録音を高速で行 います(27、53)。
- 2 表示窓
- 3 I/() (電源) スイッチ
- 4 カセットぶた
- 5 MD RECボタン MDにマニュアル録音します(40、56)。
- テーブレコーディング 「6」 TAPE RECボタン テープにマニュアル録音します(43、 74)
- **7** VOLUME (音量) +*、-ボタン
- 8 リモコン受光部
- ファンクション

 9 FUNCTIONボタン 音源の切り替えに使います。 押すたびに「MD」、「CD」、「TAPE」、 「TUNER」、「LINE」が切り替わります。
- **10** MD **▲**ボタン MDスロットを開閉します。



- 11 CD **▲**ボタン CDスロットを開閉します。
- 12 ○端子 ヘッドホン (別売り) を接続します。
- 13 MD►II (再生/一時停止) ボタン
- 14 CD►II (再生/一時停止) ボタン
- 15 TÁPE **◆▶** (再生) ボタン
- 16 TÜNER BÄNDボタン 押すと自動的にラジオの電源が入りま す。FMまたはAMに切り換えます。
- 17 4方向マルチレバーキー 上下、左右にレバーを傾けます。それぞ れ、次の操作に使います。



□/GROUP +/-: ATRAC CD/MP3 CDまたはMDの 再生中にグループを選びま す(24、47)。

TŪNE +/-: ラジオ受信時 に周波数を合わせます $(37)_{\circ}$

PRESET +/-: プリセットした放送局を 呼び出します (76)。


I◀◀、▶▶I (AMS): CD、MDの曲の頭 出しをします (24、31)。

◄◀、**▶▶** (サーチ): テープの早送り/早 戻しをします (33)。

MD、CDの再生中または一時停止中にボタンを押し続けると、曲中の好きなところを探すことができます(47)。

18 ■ (停止) ボタン

- 20 LINE IN端子 テレビやビデオなどの機器をつなぎます (82)。
- 21 AM EXT ANT (外部アンテナ) 端子 (19)
- 22 FM EXT ANT (外部アンテナ) 端子 (19)
- * VOLUME +ボタンに凸点 (突起) がついています。操作の目印としてお使いください。



- 1 テープ表示
- ② タイマー動作中表示 タイマーを設定した時刻になると表示されます (79、80)。
- プレイモード表示(ATRAC CD/MP3 CDのグループ)(48)
- MP3/ATRAC3plus表示 CDスロットに入れたディスクの種類が 表示されます。
- MD REC表示MDに録音中に表示されます。
- 『デーブレコーディング 「G TAPE REC表示 テープに録音中に表示されます。
- 7 TIMER表示 タイマーが予約されていることを示しま $f(78\sim80)$ 。

- **8** TOC EDIT表示 MD録音中やMD編集中に表示されます。 (28、36、41、53、55~57、94)
- 「ディレクションモード表示 テープの走行のしかたを表示します(33、35、43、71~74)。
- 10 MDディスク表示 再生、録音中は黒い円が回転します。
- CDディスク表示再生中は黒い円が回転します。
- 12 プレイモード表示 (ブックマーク) (49)
- 13 プレイモード表示 (プレイリスト) (50)
- 14 文字情報表示部
- 15 プレイモード表示 (リピート、シャッフル、プログラム) (48~51)
- 16 ST表示 (37)

次のページへつづく

各部のなまえ(つづき)

17 MONO表示

モノラル録音されたMDの再生中に表示 されます。

<u>グループ</u> **18** GP表示

MDのグループ再生モード中に表示され ます(52)。

19 録音モード表示


MD録音中は、選んだモードが表示され ます(27、35、40、53、54)。

再生中は記録されているモードまたは直 前にMD録音したときのモードが表示さ れます(31)。

20 テープ走行表示(33、44、71~74)

スピーカー

右スピーカー後面




- 1 電源プラグ 壁のコンセントにつなぎます(19)。
- 2 接続コード 本体のSPEAKER OUT (POWER IN) 端子に接続します(19、20)。

左スピーカー後面



- 3 スピーカーコード 左スピーカーのSPEAKER端子に接続し ます(19)。
- **4** SPEAKER端子 右スピーカーのスピーカーコードを接続 します(19)。



- **1 ▲**MDボタン MDスロットを開閉します。
- **2 △**CDボタン CDスロットを開閉します。
- **3** FÚŃĆTIÓNボタン 音源の切り替えに使います。 押すたびに「MD」、「CD」、「TAPE」、 「TUNER」、「LINE」が切り替わります。
- **4** SĹÉÉPボタン 音楽を聞きながら眠るときに使います (81)。
- 5 数字/文字ボタン CD/MDのダイレクト選曲、MDの文字入 力や時計、タイマーの設定に使います (21,47,50,54,68,70)。
- **6** MODEボタン CD/MD: 再生方法 (プレイモード) を切 り換えます(48~51)。

テープ: 走行のしかた (ディレクション モード) を切り換えます(33、35、43、 $71 \sim 74$).

7 MD RECボタン

MDにマニュアル録音します(40、 56)。

MDの録音中に押すと、押した位置に新 しいトラックマーク (曲番) が付きます (41, 56, 64)

- **8** CD►MD HÍGH高速録音ボタン CDからMDに高速シンクロ録音をします $(27, 53)_{\circ}$
- 9 (停止) ボタン
- 10 MD►II (再牛/一時停止) ボタン*
- [11] CD►II (再生/一時停止) ボタン*
- 12 TAPE **◆▶** (再生) ボタン
- 13 TÜNER BÄNDボタン 押すと自動的にラジオの電源が入りま す。FMまたはAMに切り換えます。
- 14 BOOK MARKボタン ATRAC CD/MP3 CDのお気に入りの曲 にブックマーク(しおり)をつけたり消し たりします(49)。
- 15 **◄ ♦** (AMS) **• ◄ ♦** (サーチ) • **→** • PRESET +/-ボタン CD/MD: 曲の頭出しをします(24、 31)。

再生中または一時停止中にボタンを押し 続けると、曲中の好きなところを探すこ とができます(47)。

MDのネーム編集にも使います(67)。 テープ: 早送り/早戻しをします(33)。 そのはか、曲や曲番を選んだり、表示窓 のコントラストやタイマーなどの設定項 目を選びます(22、58、66~68、78~ 80)。

各部のなまえ(つづき)

- 16 I/()(電源) ボタン
 - スタンバイ
- 17 STÄNDBYボタン タイマーの予約をするときに使います (78~80)。
- 18 CLOCK/DELETEボタン 時計の設定や、MDの文字入力に使いま す(21、68)。
- 9イマー TIMER/INSERTボタン タイマーの設定や、MDの文字入力に使 います(68、78~80)。
- 20 EDITボタン MDの編集をするときに使います(58~68)。
- プラー イエス エンター YES●ENTERボタン選んだ項目を決定します。
- 22 NO◆CANCELボタン選んだ項目を取消します。
- 23 RÉC MENU NORMボタン MDにシンクロ録音するとき、音源と録音先を選びます。押すたびに次のように切り換わります(27、35、53、54、71、72)。


F CD + MD J→[CD + TAPE] TAPE + MDJ←[MD + TAPE]

- 24 TÁPÉ RÉCボタン テープにマニュアル録音します(43、 44、74)。
- **25** VOL (音量) +、ーボタン
- 20 REC MODEボタン MDに録音中:ステレオ録音、LP2ステレオ録音、LP4ステレオ録音を切り換えます(27、35、40)。テープに録音中:録音する面を切り換えます(44、71、73)。

- 27 SOUNDボタン 5種類から好きな音質を選びます (77)。
- 図 DISPLAY●カナ/英数 (表示切り換え● 文字入力切り換え) ボタン 表示窓の情報を切り換えます (45、46)。 MDの文字入力をするときに入力モードを切り換えるのに使います (68、70)。
- ② CD/GROUP/TUNE 、+ボタン ATRAC CD/MP3 CDやMDのグループ を選びます (24、47、48、50、52、 59、60、63、66)。 放送局を選びます (37)。
- 30 REPEATボタン 選んだプレイモードを繰り返し再生しま す (51)。
- ③ GROUP (MD)ボタンMDのグループ再生モードのON/OFF を切り換えます(52)。
- * 凸点 (突起) がついています。操作の目印として お使いください。

接続する

コードはしっかり差し込んでください。間違った接続は誤動作の原因になります。




1 スピーカーを接続する

右のスピーカーから出ているスピー カーコードを、左のスピーカーの SPEAKER端子に接続する。



2 アンテナを本体に接続する




- ループアンテナを最も受信状態の良い方向へ向
- ** アンテナはできるだけ水平に伸ばす。

次のページへつづく


接続する(つづき)

AMループアンテナを組み立てる



3 電源コードを接続する

1 右のスピーカーから出ている接続 コードを本体のSPEAKER OUT (POWER IN)端子に接続する。



2 右のスピーカーから出ている電源 コードのプラグを壁のコンセントへ つなぐ。

ご注意

初めてお使いになるときや、長い間お使いにならなかったときは、メモリー保持のため本体を充電してください。電源コードをつないでから、約1時間で充電されます(その間も本機をお使いになれます)。

電源コードを抜くときは、本体の電源を切ってから抜いてください。本体の電源を切らずに電源コードを抜いたり、停電があった場合には、記憶させた時計やタイマーなどの内容が消えることがあります。記憶させた内容が消えた場合、それぞれ設定し直してください。

リモコンの準備をする

絶縁シートを引き抜いてリモコンを使用できる状態にする。

リモコンには電池がすでに入っています。




雷池の交換について

電池が消耗してくると、リモコンで操作でき る距離が短くなります。


下記の手順で、電池を新しいものと交換してください。ふつうの使い方で約6ヶ月もちます。

1 電池ケースを取り出す。



2 +と書かれた面を上にしてリチウム電池 CR2025を新しい電池と取り換える。

リチウム電池CR2025 (別売り)



3 電池ケースを元に戻す。


ご注意

- リチウム電池を誤って飲み込むことのないよう、 電池は特に幼児の手の届かないところに置いてく ださい。
- 万一電池を飲み込んだ場合には、直ちに医師と相 談してください。
- リモコン受光部に、直射日光や照明器具の強い光 があたらないようにご注意ください。リモコン操 作ができないことがあります。

時計を合わせる


本機の時計表示は、時計を合わせるまで [--:--| のままです。

時計を合わせておくと、MDに録音したと き、自動的に録音日時が記録されます。



西暦年の数字が点滅するまで、 CLOCK/DELETEボタンを押し たままにする。

西暦年の下2桁が点滅します。



2 年月日を合わせる。

① 数字/文字ボタンを押して「年」を 合わせ、YES●ENTERボタンを押 す。

「月」の数字が点滅します。

② 数字/文字ボタンを押して「月」を 合わせ、YES•ENTERボタンを押 す。

「日」の数字が点滅します。

③ 数字/文字ボタンを押して「日」を 合わせ、YES●ENTERボタンを押 す。

「時」と「分」の数字が点滅します。

時刻を合わせる。

- ① 数字/文字ボタンの>10 AM/PMボ タンを押して「AMIか「PMIを合 わせる。
- ② 数字/文字ボタンを 「時 | 「分 | の順 に押す。

例) 8:45のときは、8→4→5の順に 押します。

4 YES•ENTERボタンを押す。

00秒から時計が動きます。

途中で間違えたときは

NO●CANCELボタンを押します。 最後に設定した内容が消えますので、設定し 直してください。

現在の日時を表示するには

停止中、再生中またはマニュアル録音(39、 55、73ページ) 中にリモコンのCLOCK/ DFI FTFを押します。

1回押すと時刻が、2回押すと時刻と年月日が 表示されます。

元の表示に戻すには、もう1回押します。

ご注意

電源コードを抜くと時計の表示が「--:--」に戻る 場合があります。その場合はもう一度時計を合わせ 直してください。


ちょっと一言

本機の時計は12時間表示です。

真夜中:「AM12:00」 正午 : 「PM12:00」

表示窓のコントラス トを調節する

表示窓のコントラストをお好みに合わせて調 節できます。



電源を切った状態でDISPLAY ボタンを約2秒間押す。

「Contrast O」の表示が出ます。


2 ←または──ボタンを押して コントラストを調節する。

> コントラストの強弱を-7~+7の範囲で 調節できます。

ご注意

電源コードを抜くと表示窓のコントラストの数値が 「0」に戻る場合があります。その場合はもう一度表 示窓のコントラストを合わせ直してください。

CDを聞く



準備→「接続する | (19、20ページ)をご覧ください。



CD▲ボタンを押してCDを入 文字のある面を上に

れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。CDのラベル面(文字のある 面)を上に向けて、スロットに差し 込んでください。

CDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



2



CD►IIボタンを押す。

再生が始まります。

表示窓 音楽CD

ATRAC CD/MP3 CD ATRACまたはMP3表示



Atrac3plus (CO) 1001 1000:03 曲番 曲の再生経過時間

ATRAC CD: 曲名またはアーティ スト名

MP3 CD: ID3タグに曲名やアー ティスト名が記録されていれば表示 される。曲名が記録されていなけれ ばファイル名が表示される。

次のページへつづく

CDを聞く(つづき)


ご注意

- 本機はCDを再生する前に、 CDに記録されているグルー プとファイルの全情報を読 み込みます。読み込み中は 「Reading」が表示され、内 容によっては読み込みに時 間がかかる場合がありま す。
- ATRAC CD/MP3 CDなど たくさんの曲が入っている CDでは、各操作で情報の読 み込みに時間がかかり、す ぐに次の操作に進まない場 合があります。
- 8cm CDを入れるときは、 スロットの中央部に差し込 んでください。
- CDを取り出すとき、CDの 動作状態によっては時間が かかることがありますが、 故障ではありません。

ちょっと一言

- ヘッドホンで聞くには、 ヘッドホンをΩ端子につな ぎます。
- 音楽CDの再生を一度止めて も、次にCD▶Ⅲボタンを押 すと止めた曲の頭から再生 が始まります。また ATRAC CDやMP3 CDで は、止めたところから再生 が始まります (リジューム 再生)。停止中に■ボタンを もう一度押すか、CD▲ボタ ンを押してフロントパネル を開閉すると、次の再生は CDの1曲目から始まりま す。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
音量を調節する	VOL+、-
再生を止める	
再生中に一時停止する	CD ▶II *¹ もう一度押すと再生が始まる。
曲の頭に戻す 前の曲へ戻す	▶■、短くポンと押す。
次の曲へ進む	▶▶Ⅰ、短くポンと押す。
	□/GROUP/TUNE +
前のグループに戻す*2	□/GROUP/TUNE –
CDを取り出す*3	CD♠
電源を入/切する	I/心

^{*1} 凸点 (突起) がついています (リモコンのみ)。操作の目印としてお 使いください。

^{*2} ATRAC CDまたはMP3 CDのみ

^{*3}フロントパネルを開けると、次の再生は1曲目から始まります。

ご注意

- ATRAC3plusとMP3ファイルが混在したディスク、またはオーディオトラック(CDDA)やそれ以外のフォーマットのファイルが混在したディスクは、再生できない場合があります。
- ディスクや記録に使用した レコーダーの状態によって は再生できない場合があり ます。

ATRAC CDについて

ATRAC3plusファイルを書き込んだディスクは、パソコンのドライブでは再生できません。

MP3 CDについて

- プレイリストファイルに使 える文字は半角英数字のみ です。
- MP3ファイルには、「mp3」の拡張子を付けてください。ただし、MP3以外のファイルに「mp3」の拡張子を付けると、そのファイルは正しく認識されません。
- 本機で再生できるビット レートは16~320 kbps、 サンプリング周波数は32/ 44.1/48 kHzです。また、 可変ビットレート(VBR)に も対応しています。
- MP3ファイルに圧縮するとき、圧縮ソフトの設定は「44.1 kHz」、「128 kbps」の「固定」を推奨します。
- 最大容量まで記録する場合は、書き込みソフトで「追記禁止」の設定をしてください。
- 未使用のCD-R/CD-RW ディスクに最大容量まで1回 で記録する場合は、書き込 みソフトで「プイクアット ファスス Once」の設定をしてくださ い。

ATRAC3plusやMP3 CDのファイル構造

ATRAC3plusは、「グループ」と「ファイル」から成り立つ、非常に簡単な構造になっています。「ファイル」は音楽CDの「曲」に相当し、「グループ」はファイルを束ねたもので、音楽CDの「アルバム」に相当します。グループの中にグループを作ることはできません。


MP3ファイルが記録されたCDでも、「ファイル」は「曲」に、「グループ」は「アルバム」に相当します。本機では、MP3のフォルダも「グループ」と認識し、同じ操作で使用できます。

ATRAC3plusやMP3 CDの構造と再生順

ATRAC CDでは、SonicStageで選んだ曲順に再生されます。

MP3 CDでは、書き込みの方法によって再生の順番が異なる場合があります。また、MP3ファイルを含まないグループはとばして再生します。再生するMP3ファイルの順番を記載した「プレイリスト」も再生できます。下記MP3 CDの例では、①から⑤の順にファイルが再生されます。

•ATRAC3plus




使用できるグループ数と ファイル数

●最大グループ数:255

●最大ファイル数:99

•MP3



使用できるグループ数と ファイル数

●最大グループ数:100 ●最大ファイル数:400*

●最大階層:8


* ファイル数にはグループ数を 含みます。

ちょっと一言

- 本機では、グループ名とファイル名はATRAC CD では62文字、 MP3 CDでは28文字まで表示できます。
- 本機で表示できるATRAC CD/MP3 CDの文字は以下の通りです。
 - A~7
 - a∼z
 - $-0\sim9$
 - -!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

CDをMDにまるごと録音する

(高速シンクロ録音)(CD-MDシンクロ録音)



準備→[接続する](19、20ページ)をご覧ください。



MD▲ボタンを押して録音 用MDを入れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向け て、スロットの中央に差し込んで ください。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



2



CD▲ボタンを押してCDを入 れる。

フロントパネルが上がります。 CDのラベル面(文字のある面)を 上に向けて、スロットに差し込ん でください。

CDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。

文字のある面を上に





REC MODEボタンを押して 録音モードを選ぶ。

ボタンを押すたびに「SP I→「LP2 I →「LP4」と切り換わります。

録音モード*1 表示 録音時間*2 ステレオ録音 SP 約80分 LP2ステレオ録音 LP2 約160分 LP4ステレオ録音 LP4 約320分



高速録音するには、

CD►MD HIGHボタン(本体 では、HIGH SPEED REC ボタン)を押す。(通常の速度 で録音するには、REC MENU NORMボタン繰り返 し押して「CD → MD」を表示 させ、YES•ENTERボタンを 押す。)

表示窓

自動的に録音が始まります。

録音中の CDの曲番

録音経過表示



通常の速度で録音しているとき は、「NORM」が表示される

すでに録音してあるMDを入れた ときは、録音してある部分の後ろ に録音されます。

高速録音中はスピーカーやヘッド ホンから音は出ません。


録音が終わると、CD、MDとも自 動的に停止します。

^{*1} より高音質の録音を行いたい場合は、 SP録音、LP2録音を選んでください。

^{*2 80}分ディスク使用時。

CDMDにまるごと録音する(高速シンクロ録音)(CD-MDシンクロ録音)(つづき)

その他の操作



こんなときは	押すボタン
録音を途中で止める	
電源を入/切する	I/Ů

「--:-- Short Iが表示されたら

MDの録音できる残り時間が足りません。

CDを最後まで録音できなくてもよいときは、YES●ENTER ボタンを押します。録音をやめるときは、NO●CANCELボ タンを押します。

その他のメッセージが表示されたときは88、89ページをご 覧ください。

録音途中でMDが終わってしまったときは

CD、MDとも自動的に停止します。

ご注意

TOC EDIT property たあと、 録音を止め

「TOC EDIT」が点滅してい るときは、電源コードを抜 いたり、本機を動かしたり しないでください。録音さ れないことがあります。

- 「LP2 | または 「LP4 | で録 音した内容を「LP2」または 「LP4」に対応していない機 器で再生・編集しようとす ると「LP:」と表示され、再 生・編集できません。
- 録音中に音量や音質を調節 しても録音される音には影 響ありません。ただし、音 量が大きすぎると、音とび の原因となることがありま すのでご注意ください。

ちょっと一言

- 通常の速度で録音している ときには、DISPLAYボタン を押すとMDの曲番、MDの 録音可能時間、CDの曲番 号、録音経過時間が表示さ れます。
- MDに録音した曲を消去す るには、「曲を消す」(62 ページ) をご覧ください。

ちょっと一言

- 録音できるのはオーディオトラック (CDDA) だけです。その他の音楽ソース(ATRAC3plus、ATRAC3、MP3など)は録音できません。
- MDLPまたはMDLPロゴのある機器が「LP2」、「LP4」に対応しています。
- LP4ステレオ録音 (LP4) は、特殊な圧縮方式によって長時間ステレオ録音を実現しています。そのため、録音されるソースによってはごくまれに瞬間的なノイズが発生する恐れがあります。音質を重視される場合は、ステレオ録音 (SP)またはLP2ステレオ録音 (LP2)を推奨します。
- 時計を合わせてあると、録 音日時が自動的にMDに記 録されます (21ページ)。
- 録音中に曲名、グループ名、ディスク名を付けることができます(67~70ページ)。
- MDに録音した曲を消去するには、「曲を消す」(62ページ)をご覧ください。

長時間録音について


通常のステレオ録音に加えて、録音時間を2倍 (LP2) または 4倍 (LP4) に長くしてステレオ録音することができます。

本機で長時間録音(「LP2」「LP4」)した内容は、長時間再生に対応していない他の機器では再生できません。

高速録音についてのご注意

- 同じ曲を続けて高速録音することはできません(HCMS: ハイスピードコピーマネージメントシステム、95ページ 参照)。高速録音した曲が直前の74分以内に録音されたも のだった場合は、その曲は通常の速度で録音されます。そ のとき、スピーカーやヘッドホンから音は出ません。 1枚のCDの中に何曲か高速録音した曲がある場合は、そ の曲だけが通常の速度で録音されます。
- 高速録音中に曲の途中で録音が止まると、その曲は録音されません。
- 高速録音中に、CDの汚れや傷などにより高速録音にエラーが生じた場合は、自動的に速度を落として録音します。
- CD-RWから録音するときは、高速録音できません。

MDを聞く



準備→「接続する | (19、20ページ)をご覧ください。



MD▲ボタンを押してMDを入 れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向け て、スロットの中央に差し込んで ください。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



矢印の向きに差し込む




MD►IIボタンを押す。

再生が始まります。

表示窓 曲名が記録されているとき表示される



その他の操作




こんなときは	押すボタン
音量を調節する	VOL+、-
再生を止める	
再生中に一時停止する	MD ▶II * もう一度押すと再生が始まる。
曲の頭に戻す前の曲へ戻す	I◀◀ 短くポンと押す。
次の曲へ進む	▶▶I 短くポンと押す。
MDを取り出す	MD≜
電源を入/切する	I/Ů

* 凸点 (突起) がついています (リモコンのみ)。操作の目印としてお 使いください。

ちょっと一言

- 本機はMDを再生する前 に、MDに記録されている 情報を読み込みます。読み 込み中は「Reading」が表 示され、内容によって読み 込みに時間がかかる場合が あります。
- 録音された方法により、ス テレオ再生/LP2ステレオ 再生/LP4ステレオ再生は 自動的に切り換わります (27ページ)。
- MDが本体から飛び出た状 態で▲CDボタンや▲MDボ タンを押すと、フロントパ ネルがMDにぶつかります が、MDは傷付くことはあ りません。
- MDの再生を一度止めて も、次にMD►IIボタンを押 すと止めた曲の頭から再生 が始まります (リジューム 再生)。停止中にもう一度■ ボタンを押すか、MD▲ボタ ンを押してフロントパネル を開閉すると、次の再生は1 曲目から始まります。
- グループを指定して曲を選 ぶには、「MDのグループ内 の曲を聞く」(52ページ)を ご覧ください。

テープを聞く-TYPE ((ノーマル)テープ専用




準備→「接続する」(19、20ページ)をご覧ください。



▲PUSH OPENを押してカ セットぶたを開け、カセット を入れる。

聞きたい面を上に



2



▲PUSH OPENを押してカ セットぶたを閉める。





TAPE◀▶ボタンを押す。


自動的に電源が入り、再生が始ま ります。

表示窓





その他の操作



こんなときは	押すボタン
音量を調節する	VOL+、-
再生を止める	
反対面を再生する	再生中にTAPE◀▶
早送りや早戻しをする	∢ または ▶ ▶
カセットを取り出す	≜ PUSH OPEN
電源を入/切する	1/也

走行の方法 (ディレクションモード) を選ぶには

MODEボタンを押すたびに、下のように切り換わります。

	表示窓
片面だけ再生する	 ←
両面を再生する	⇒
両面を繰り返して再生する	⇔


ちょっと一言

カセットぶたを開けると、走 行方向は常に▶向きになりま す。

テープをMDにまるごと録音する

(TAPE-MDシンクロ録音)





準備→[接続する](19、20ページ)をご覧ください。



MD▲ボタンを押して録音 用MDを入れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向け て、スロットの中央に差し込んで ください。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



矢印の向きに差し込む

2




▲PUSH OPENを押してカ セットぶたを開け、カセット を入れる。

TYPF I(ノーマル)テープをお使い ください。

閉めるときも▲PUSH OPENを押 します。

再生を始める面を上に






FUNCTIONボタンを繰り返 し押して「TAPE」を表示させ る。

MDに録音を始めたいところ でテープを停止しておく。

5





ボタンを押すたびに「SP」→「LP2」 →「LP4」と切り換わります。

録音モード*1	表示	録音時間*2
ステレオ録音	SP	約80分
LP2ステレオ録音	LP2	約160分

LP4ステレオ録音 LP4 約320分

- *1より高音質の録音を行いたい場 合は、SP録音、LP2録音を選ん でください。
- *280分ディスク使用時。

6



MODEボタンを押して、ディ レクションモードを選ぶ。

⇒): 両面を再生するとき

(**⇒**): 両面を繰り返し再生するとき







REC MENU NORMボタ ンを繰り返し押して 「TAPE → MD」を表示さ せ、YES•ENTERボタン を押して決定する。

自動的に録音が始まります。

すでに録音してあるMD を入れたときは、録音し てある部分の後ろに録音 されます。

録音を終えると、テープ、MDと も自動的に停止します。

表示窓



テープをMDにまるごと録音する (TAPE-MDシンクロ録音) (つづき)


ご注意

- TOC EDIT 録音を出たあと、 録音を止め
 - 「TOC EDIT」が点滅してい るときは、電源コードを抜 いたり、本機を動かしたり しないでください。録音さ れないことがあります。
- 「LP2」または「LP4」で録 音した内容を [LP2] または 「LP4」に対応していない機 器で再生・編集しようとす ると [LP:] と表示され、再 生・編集できません。
- 録音中に音量や音質を調節 しても録音される曲には影 響ありません。ただし、音 量が大きすぎると、音とび の原因となることがありま すのでご注意ください。

ちょっと一言

- 録音中にDISPLAYボタンを 押すとMDの曲番、MDの録 音可能時間が表示されま す。
- 録音中に曲名を付けること ができます(67~70ペー
- テープに2秒以上の無音部分 があるときは、自動的に連 続した曲番がMDに付きま す。
- 時計を合わせてあると、録 音日時が自動的にMDに記 録されます(21ページ)。
- MDに録音した曲を消去す るには、「曲を消す」(62) ページ) をご覧ください。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
録音を途中で止める	
 電源を入/切する	1/U

「Disc Full」が表示されたら


曲がいっぱいでこれ以上録音できません。

その他のメッセージが表示されたときは88、89ページをご 覧ください。

録音途中でMDが終わってしまったときは

MD、テープとも自動的に停止します。

ラジオを聞く



準備→「接続する | (19、20ページ)をご覧ください。



TUNER BANDボタンを押し てFM、またはAMを選ぶ。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、「FM」または「AM」が出ます。 切り換えるときは、もう一度押し ます。

表示窓

FΜ 76. O



□/GROUP/TUNE+または-を押したままにし、数字が動 き始めたら指を離す。

放送局を自動的に受信して止まり ます。聞きたい放送局を受信する までこの操作を繰り返すか、自動 で受信できなかったときは、 1つ/ GROUP/TUNE+または-を繰り 返し押して、聞きたい局の周波数 に合わせます。


FMステレオ受信の とき出る

FM. 81.3

次のページへつづく

ラジオを聞く(つづき)

その他の操作



こんなときは	押すボタン	
音量を調節する	VOL+、-	
電源を入/切する	1/0	

ちょっと一言

- 本機では、FMステレオ放送 のみステレオで聞くことが できます。AMのステレオ放 送はモノラルになります。
- FMステレオ放送の雑音が多 いときは、MODEボタンを 押して、表示窓に「Mono」 を表示させます。音はモノ ラルになります。
- よく聞く放送局は、あらか じめ記憶させておくと便利 です (プリセット)。プリ セットについて、詳しくは 75ページをご覧ください。

受信状態をよくする

FM放送のとき

アンテナを窓の近くなど受信状態のよい場所に、できるだけ 水平にまっすぐ伸ばす(19ページ)。

AM放送のとき


ループアンテナの向きを変えて、最も受信状態の良い方向へ 向ける (19ページ)。

ラジオを録音する

(マニュアル録音)

MDに録音する

準備→ [接続する](19、20ページ)をご覧ください。





MD▲ボタンを押して録音 用MDを入れる。

ボタンを押すと自動的に電源が入 り、フロントパネルが上がりま す。MDのラベル面を上に向け て、スロットの中央に差し込んで ください。

MDを入れると、自動的にフロン トパネルが下がります。



矢印の向きに差し込む

2



TUNER BANDボタンを押し てFM、またはAMを選ぶ。

次のページへつづく

ラジオを録音する (マニュアル録音) (つづき)

3

録音したい放送局を受信す る。

(放送局を受信するには、37、76 ページをご覧ください。)

REC MODE

REC MODEボタンを押して 録音モードを選ぶ。

ボタンを押すたびに「SP」→「LP2」 →[LP4]と切り換わります。

	表示	録音時間*2
SP録音	SP	約80分
LP2録音	LP2	約160分
LP4録音	LP4	約320分

^{*1} より高音質の録音を行いたい場合は、 SP録音、LP2録音を選んでください。

5



MD RECボタンを押す。

「MD REC」表示が点滅し、MDが 一時停止状態になります。

6



MD►IIボタンを押す。

録音が始まります。

表示窓

MD REC (TOC EDIT)

LP2


(MD) 001-000:02 FM 81.3

すでに録音してあるMDを入れた ときは、録音してある部分の後ろ に録音されます。

録音は止めるまで続きます。

^{*2 80}分ディスク使用時。

その他の操作



こんなときは	押すボタン
録音を止める	•
	1/0

録音途中でMDが終わってしまったときは

MDは自動的に停止します。

ちょっと一言

録音を止め TOC EDIT たあと、 「TOC EDIT」が点滅してい るときは、電源コードを抜 いたり、本機を動かしたり しないでください。録音さ

• 「LP2」 または 「LP4」 で録 音した内容を「I P2」または 「LP4」に対応していない機 器で再生・編集しようとす ると「LP:」と表示され、再 生・編集できません。

れないことがあります。


- 時計を合わせてあると、録 音日時が自動的に記録され ます(21ページ)。
- 録音中に曲名を付けること ができます(67~70ペー ジ)。
- 録音の途中でMD RECボタ ンを押すと、押した位置に 新しいトラックマーク(曲 番) が付きます。
- MDに録音した曲を消去す るには、「曲を消す」(62) ページ) をご覧ください。

ラジオを録音する (マニュアル録音) (つづき)

テープに録音する

準備→[接続する](19、20ページ)をご覧ください。








▲PUSH OPENを押してカ セットぶたを開け、カセット を入れる。

TYPE I(ノーマル)テープをお使 いください。

閉めるときも▲PUSH OPENを 押します。

録音を始める面を上に





TUNER BANDボタンを押 してFM、またはAMを選 3ï.

3

録音したい放送局を受信する。

(放送局を受信するには、37、76 ページをご覧ください。)

4

TAPE REC



TAPE RECボタンを押す。

「TAPE REC」表示が点滅します。

テープが一時停止状態になりま す。

5



MODEボタンを繰り返し押し て、ディレクションモードを 選ぶ。

片面録音するときは┷━を、両面録 音するときは⇒を表示させます。

6



TAPE◀▶ボタンを押す。

録音が始まります。


表示窓



録音は止めるまで続きます。

ラジオを録音する (マニュアル録音) (つづき)

その他の操作



こんなときは 押すボタン 録音を止める 1/(¹) 電源を入/切する

録音途中でテープが終わってしまったときは

テープは自動的に停止します。

テープに録音した曲を消去するには


- 1 曲を消したいカセットを入れる。
- 2 FUNCTIONボタンを繰り返し押して「TAPE」を表示させ る。
- **3** TAPE RECボタンを押す。
- **4** TAPE◀▶を押す。

ちょっと一言

- カセットぶたを開けると、 走行方向は常に▶向きにな ります。下の面に録音した いときは、43ページの手順 6の前でREC MODEを押し て、◀を表示させます。
- 面面録音(⇒)のときは、 上の面から録音を始めてく ださい。下の面(◀)から始 めると、下の面の終わりで 録音が止まってしまいま
- 録音中、音量や音質を変え ても録音される音は変わり ません。

表示窓の見かた


DISPLAYボタンを繰り返し押して、CDまた はMDの情報を確認することができます。




CD停止中*

音楽CDの場合

CDマーク



ATRAC CD/MP3 CDの場合



1曲目の曲名が記録されている場合 は曲名が表示される

* 一時停止中や、再生中に■ボタンを1回押したと き、ダイレクト選曲の直後など、一時的な停止状 態は含みません。

CD再生中

DISPLAYボタンを押すたびに、次のように 表示が変わります。

音楽CDの場合

再生中の曲番と再生経過時間(通常表示) 再生中の曲番と曲の残り時間 - 残りの曲数と残り時間

ご注意


シャッフル再生(48ページ)、プログラム再生(50) ページ)、リピート再生(51ページ)のときは、残 りの曲数と再生残り時間は表示されません。

ATRAC CD/MP3 CDの場合

ATRAC CDではSonicStageで入力した情 報が表示されます*1。ID3タグ*2入りのMP3 CDではID3タグの情報が表示されます。

表示される記号とその意味

記号	その意味	
23	曲名	
O	アルバム名	
±	アーティスト名	
	グループ名	



表示窓の見かた(つづき)

- *1 本機で表示できるATRAC CD/MP3 CDの文字 について詳しくは、25ページをご覧ください。
- *2 ID3タグとは、曲名、アルバム名、アーティスト 名などの情報をMP3ファイルに追加するフォー マットのことです。本機はバージョン1.0/1.1/ 2 2/2 3に対応しています。

それ以外のバージョンをご使用になると、ID3タ グの情報が正しく表示されません。バージョン 2.2/2.3 Launsynchronized, compressed, encrypted形式には対応していません。

- *3 MP3 CDで、曲がグループに入っていないとき は、「ROOT」と表示されます。ID3タグにアル バム名が付いていれば、アルバム名が表示されま d,
- *4 曲名やアーティスト名が記録されていないとき は、「ーーーー」と表示されます。

MD停止中*1

ディスク名と全曲数、全再生時間が表示され ます。グループ再生モード (52ページ) で停 止しているときは、グループ内の曲について の情報がそれぞれ表示されます。

MDマーク 0 @:SELECTION | 021 | 038:58| LP2 全曲数 全再生時間

DISPLAYボタンを押すと、録音可能時間が 表示されます*2。

- *1 一時停止中や、再生中に■ボタンを1回押したと き、ダイレクト選曲の直後など、一時的な停止状 態は含みません。
- *2 グループ再生モードが選ばれているときは、録音 可能時間は表示されません。

ちょっと一言

曲名、ディスク名、グループ名が表示されるのは、 MDにそれぞれが記録されているときのみです。記 録されていないときは表示されません。

MD再生中

DISPLAYボタンを押すたびに、次のように 表示が変わります。

→ 曲名、再生中の曲番、 再生経過時間(通常表示) 曲名、再生中の曲番、1曲残り時間 ディスク名*1、残りの曲数*2、再生残り時 間*2 - 録音日時*3

- *1 グループ再生モード (52ページ) で再生している ときは、グループ名が表示されます。
- *2 グループ再生モードで再生しているときは、グ ループ内の曲についての情報が表示されます。
- *3 時計を合わせておくと、録音したときに自動的に 録音日時が記録されます(21ページ)。

ちょっと一言

曲名、ディスク名、グループ名が表示されるのは、 MDにそれぞれが記録されているときのみです。記 録されていないときは表示されません。


ご注意

シャッフル再生 (48ページ)、プログラム再生 (50 ページ)、リピート再生 (51ページ) のときは、 「ディスク名、残りの曲数と、再生残り時間」は表 示されません。

聞きたい曲を選ぶ

(ダイレクト選曲/サーチ)

CDまたはMDの聞きたい曲の再生を、数字/ 文字ボタンですぐに再生を始めることができ ます。また、◀◀、▶▶ボタンで曲の中の間 きたい部分を探すこともできます。



選びかた/探しかた 操作のしかた 曲番の数字/文字ボタンを 曲番で直接選ぶ (ダイレクト選曲) 押す。 聞きながら探す 再牛中に◀◀. ▶▶ボタン (サーチ) を押したままにする。 指を離すと、そこから再生 されます。 表示窓の再生時間を 一時停止中に◀◀、▶▶ボ 見ながら探す タンを押したままにする。 (高速サーチ) 指を離すと、その位置で一 時停止になります。

ATRAC CD/MP3 CDでは

今聞いているグループの中の曲だけダイレク ト選曲できます。

他のグループを選ぶには、 CD/GROUP/ TUNE +または-ボタンを押します。

MDのグループ再生モードのときは

選ばれているグループの中の曲だけダイレク ト選曲できます。

グループを選ぶには、52ページをご覧くださ し

ご注意

シャッフル再生(48ページ)、ブックマークトラッ ク再生(49ページ)、m3uプレイリスト再生(50 ページ)、プログラム再生(50ページ)のときは、 ダイレクト選曲はできません。

ちょっと一言

- 10曲目以降の曲を選ぶには、>10ボタンを押し たあと10の位の数、1の位の数という順に数字/ 文字ボタン(1~0)を押します。
 - 例:23曲目を選ぶときは、>10→2→3の順に 押します。
 - 10曲目は0/10ボタンで選ぶこともできます。
- 100曲目以降の曲を選ぶには、>10ボタンを2回 押したあと100の位の数、10の位の数、1の位の 数という順に数字/文字ボタンを押します。

いろいろな再生方法 (プレイモード)で楽 しお

再生方法 (プレイモード) をかえて、好きな 曲だけを聞いたり、順番を並べかえて聞くて とができます。プレイモードと詳しい操作に ついては右の一覧表とそれぞれの説明をご覧 ください。

また、選んだプレイモードを繰り返して聞く こともできます。詳しくは51ページをご覧く ださい。

CDまたはMDの停止中に操作してくださ W.

1 MODFボタンを繰り返し押して 希望のプレイモードを表示させ る。

プレイモード表示



CD►II (またはMD►II) ボタン を押す。

> 選んだプレイモードで再生が始まりま す。

通常再生に戻すには

再生を停止させてから、プレイモードの表示 が消えるまでMODEボタンを繰り返し押し ます。

プレイモード一覧 ATRAC CD/MP3 CD

「ブックマークトラック再牛」と「m3uプレイ リスト再生しは、あらかじめ設定した場合の み選べます

め選べまり。	
表示 (プレイモード)	再生のしかた
表示なし (通常再生)	CDに録音されている全曲 を、曲番順に1回再生しま す。
	選んだグループの全曲を再生 します。
1 (1曲再生)	現在再生中の曲だけを1回再生します。
SHUF (シャッフル再生)	CDに録音されている全曲 を、順不同に1回再生しま す。
□ SHUF (グループ内 シャッフル再生)	選んだグループの全曲を順不同に1回再生します。 他のグループを選ぶときは、 CD/GROUP/TUNE +またはーボタンを押して希望のグループを表示させてから、 CD▶■ボタンを押します。
	ブックマークを付けた好きな 曲だけを再生します。ブック マークの付けかたについて、 詳しくは49ページをご覧くだ さい。
(m3u プレイリスト 再生)	選んだm3uプレイリスト*の 曲を再生します (MP3 CDの み)。操作について、詳しく は50ページをご覧ください。
PGM (プログラム 再生)	CDの曲を最大20曲まで好きな曲順に並べかえて再生します。操作について、詳しくは50ページをご覧ください。


* m3uプレイリストは、再生するMP3ファイルの 順番をあらかじめ記載したファイルのことです。 m3uフォーマット対応のエンコードソフトウェア でCD-R/CD-RWを作成したときに使用できま す。

音楽CD/MD

表示 (プレイモード)	再生のしかた
表示なし (通常再生)	CDまたはMDに録音されて いる全曲を、曲番順に1回再 生します。
SHUF (シャッフル再生)	CDまたはMDに録音されて いる全曲を、順不同に1回再 生します。
PGM (プログラム 再生)	CDまたはMDの曲を最大20 曲まで、好きな曲順に並べ換 えて再生します (50ペー ジ)。

ちょっと一言

- シャッフル再生中は►ボタンを押して前の曲に 戻すことはできません。
- 音楽CD/MDでは、シャッフル再生中またはプロ グラム再生中はリジューム再生(24、31ページ) できません。
- MDのグループ内の曲だけを再生するには、「MD のグループ内の曲を聞く | (52ページ) をご覧く
- MDのグループ再生モード (52ページ) が選ばれ ているときは、グループ内の曲をシャッフル再生 します。また、プログラム再生では、グループ内 の曲だけ選べます。



好きな曲だけを選んで聞く (ブックマークトラック再生) (ATRAC CD/MP3 CDのみ)

1 ブックマークを付けたい曲を再生 し、BOOK MARKボタン (本体 ではCD►IIボタン)を2秒以上押 र्वः

> 「Bookmark Set」と表示されます。登 録されると [★] の点滅がゆっくりにな ります。



2 手順1を繰り返してブックマーク を付けていく。

ATRAC CDでは、1枚のCDにつき最 大999曲まで、MP3 CDでは、1枚の CDにつき最大400曲までブックマーク を付けられます。

- 3 停止中にMODFボタンを繰り返 し押して「≠ Bookmark | を表示 させる。
- CD►IIボタンを押す。 ブックマークを付けた曲が再生されま す、

ブックマークを消す

ブックマークを消したい曲を再生し、BOOK MARKボタン (本体ではCD►IIボタン) を2 秒以上押します。「Bookmark Cancell と 表示されます。

ブックマークの付いている曲を確認する

ブックマークの付いている曲の演奏中は、

次のページへつづく

いろいろな再生方法 (プレイモード)で 楽しむ (つづき)

ご注意

- ブックマークトラック再生では、ブックマークを 付けた順番には関係なく、曲番の小さいほうから 再生されます。
- CD▲ボタンを押してフロントパネルを上げるか 電源を切ると、ブックマークの記憶はすべて消え
- 数字/文字ボタンでは、ブックマークを付けた曲 を直接選ぶことはできません。

選んだプレイリストの曲を聞く (m3uプレイリスト再生) (MP3 CDのみ)

MP3 CDの停止中に操作してください。

- 1 MODFボタンを繰り返し押して 「□ | を表示させる。
- **2** I◀◀ または▶▶Iボタンを押してお 好きなプレイリストを選び YES•ENTERボタンを押す。

プレイリストファイルについて

本機で使用できるプレイリストファイルは、 テキストエディターなどで作成できます。音 楽ファイルのパス(保存場所とファイル名) を演奏順に記述し、拡張子を「m3ul(大文字 でも可) にしてディスクに記録します。

ご注意

- パスの区切りに使用できるのは [¥]、 [\] のみで
- プレイリストファイルには、半角英数字を使用し てください。

プレイリストの例

プレイリストが記録されているメディアの ルートからのパスを入力します。

例:

¥Music¥Popular¥New¥01new.mp3 ¥Music¥Popular¥New¥Mav¥mav01.mp3

- 本機では最大2個までのプレイリストファ イルを認識します。
- 本機では1つのプレイリストファイルで最 大128曲まで認識します。
- 本機では、プレイリスト内の1行は、フォ ルダ名、ファイル名とも、28文字まで表示 できます。

例: YABCYXYZYTEST.MP3 28文字以下 28文字以下

聞きたい曲を好きな順に聞く (プログラム再生)

CDまたはMDの停止中に操作してくださ い。

- 1 MODFボタンを繰り返し押して 「PGMI を表示させる。
- 2 聞きたい順に、曲番の数字/文字 ボタンを押していく。

この操作を繰り返します。

(音楽CD/MDの場合)

プログラムでの曲順



(MDの場合は3桁表示)

ATRAC CD/MP3 CDで他のグループ の曲を選ぶときは、白/GROUP/TUNE +または-ボタンを押してグループを選 んでから、曲を選びます。

(ATRAC CD/MP3 CDの場合)

プログラムでの曲順



選んだ曲名

この操作を繰り返します。

3 CD►II (またはMD►II) ボタン を押す。

プログラムした順に再生が始まります。

ちょっと一言

- MDでグループ再生モード(52ページ)が選ばれ ているときは、グループ内の曲に限りプログラム できます。
- 曲番を間違えたときは、NO●CANCELボタンを 押してから、数字/文字ボタンで曲を選び直しま す (音楽CD/MDのみ)。
- プログラム再生が終わっても、作ったプログラム は残っています。CD►II (またはMD►II) ボタン を押すと同じプログラムをもう一度聞くことがで きます。
- CDを取り出すとCDのプログラムの内容が消 え、MDを取り出すとMDのプログラムの内容が 消えます。
- 音楽CD/MDではプログラム再生中はリジューム 再生(24、31ページ)はできません。

曲順を確認する

再生を始める前にYES●ENTERボタンを押し

ボタンを押すたびにプログラムした順で曲番 が表示されます。

プログラムを変更する

再牛を始める前に変更します。

変更のしかた	操作のしかた
最後の曲から消す (音楽CD/MDのみ)	1 NO◆CANCELボタンを 押す。最後にプログラム した曲が消えます。
	2 プログラムし直す。
プログラムを し直す	1 ■ボタンを押してプログ ラムをすべて消す。
	2 初めからプログラムをし 直す。

繰り返し聞く(リピート再生)

- 聞きたいプレイモードで再生を始 める (48~51ページ)。
- 2 REPEATボタンを押して 「REP」(音楽CD/MDの通常再生 では「REP11)を表示させる。

選んだプレイモードで繰り返し再生さ れます。

音楽CD/MDでプレイモードが通常再生 のときは、「RFP 1」が表示され、再生 中の1曲だけが繰り返し再生されます。 もう一度押すと「REP」が表示され、音 楽CD/MDの全曲が繰り返し再生されま す。

リピート再牛をやめる


REPEATボタンを繰り返し押して「REP」ま たは [REP 1] を消します。

ちょっと一言

- 停止中でもリピート再生にすることができます。 REPEATボタンを繰り返し押して「REP 1」、 「REP」を表示させます。そのあとCDまたはMD をお好きなプレイモードに設定して再生します。
- MDのグループ再生モード (52ページ) で再生し ているときは、グループ内の曲を繰り返し再生し ます。

MDのグループ内の 曲を間く (グループ再生モード)

MDの編集機能を使ってグループに設定し た、お気に入りの曲だけを聞くことができま す。グループ設定機能について、詳しくは 「グループを作る」(58ページ) をご覧くださ LI.



MDの停止中に操作してください。

- 1 GROUP (MD)ボタンを押して 「GPIを表示させる。
- □/GROUP/TUNE +または-ボタンを押して聞きたいグループ を選ぶ。



3 MD▶IIボタンを押す。

再生が始まり、グループ内の最後の曲 の再生が終わると、自動的に停止しま す。

こんなときは	押すボタン
前のグループに戻す	□/GROUP/ TUNE -
次のグループへ進む	□/GROUP/ TUNE +
前の曲へ戻す	I ◀◀
次の曲へ進む	▶ ►I

グループ再生モードをOFFにするには

停止させてからGROUP(MD)ボタンを押し て「GP」を消します。

ご注意

グループ再生モードで再生しているときは、グルー プに登録されていない曲は表示、再生できません。


ちょっと一言

グループ再生モードでもシャッフル再生、プログラ ム再生、リピート再生をすることができます(48~ 51ページ)。

CDの再生中の曲だ けを録音する

(REC IT録音-MD)

再生中の曲だけを、ボタンひとつでその曲の 頭から録音できます。聞いている曲をすぐに 録音したいとき便利です。



- 1 録音用MDを入れる。
- 2 再生するCDを入れ、録音したい 曲を再生する。
- **3** REC MODEボタンを押して録 音モードを選ぶ。

押すたびに表示窓に「SPI「LP2」 「LP4」が順に表示されます。詳しくは 27ページをご覧ください。

4 高速録音するには、CD►MD HIGHボタン(本体ではHIGH SPEED RECボタン)を押す。 再生中の曲の頭まで戻って録音が始ま

ります。

すでに録音してあるMDを入れたとき は、録音してある部分の後ろに録音さ れます。

選んだ曲の録音が終わるとMDは自動的 に停止しますが、CDの再生は続きます。 高速録音中はスピーカーやヘッドホン から音は出ません。

音楽を聞きながら通常の速度で録音する には

上記手順4で、

- **1** REC MENU NORMボタンを繰り返し押 して、「CD → MD」を表示させます。
- 2 YES●ENTERボタンを押します。 再生中の曲の頭まで戻って録音が始まりま す。

「--:-- Short」 が表示されたら

MDの録音できる残り時間が足りません。 再生中の曲を最後まで録音できなくてもよい ときは、YES●ENTERボタンを押します。録 音をやめるときは、NO●CANCELボタンを 押します。

ご注意

- 録音を止めたあと、「TOC TOC EDIT EDIT」が点滅しているときは、 電源コードを抜いたり、本機を動かしたりしない でください。録音されないことがあります。
- 高速録音についてのご注意は29ページをご覧く ださい。
- 音量や音質を調節しても録音される音には影響あ りません。ただし、音量が大きすぎると、音とび の原因となることがありますのでご注意くださ W)


ちょっと一言

- 時計を合わせてあると、録音日時が自動的に記録 されます(21ページ)。
- 録音中に曲名を付けることができます(67~70) ページ)。
- MDに録音した曲を消去するには、「曲を消す」 (62ページ) をご覧ください。

CDから好きな曲を選 んで録音する

(CD-MDプログラムシンクロ録音)

CDの好きな曲を好きな順番で20曲まで 録音できます。



- **1** 録音用MDを入れる。
- **2** CDを入れる。
- **3** FUNCTIONボタンを繰り返し押して「CD」を表示させる。
- 4 CD停止中にMODEボタンを繰り返し押して「PGM」を表示させる。
- 5 聞きたい順番に、曲番の数字/ 文字ボタンを押していく。 プログラムでの曲順



選んだ曲番 プログラム総時間

6 REC MODEボタンを押して録音モードを選ぶ。

押すたびに表示窓に「SP」「LP2」 「LP4」が順に表示されます。詳しくは 27ページをで覧ください。

7 REC MENU NORMボタンを繰り返し押して、「CD→MD」を表示させる。



8 YES•ENTERボタンを押す。

録音が始まります。

すでに録音してあるMDを入れたときは、録音してある部分の後ろに録音されます。

選んだ曲の録音が終わるとCD、MDとも自動的に停止します。

録音を止めるには

■を押します。

「--:-- Short」 が表示されたら

MDの録音できる残り時間が足りません。 プログラムした曲を最後まで録音できなくて もよいときは、YES•ENTERボタンを押しま す。録音をやめるときは、NO•CANCELボ タンを押します。

ご注意

- 録音を止めたあと、「TOC TOC EDIT EDIT」が点滅しているときは、 雷源コードを抜いたり、本機を動かしたりしない でください。録音されないことがあります。
- 音量や音質を調節しても録音される音には影響あ りません。ただし、音量が大きすぎると、音とび の原因となることがありますのでご注意くださ W.
- プログラムシンクロ録音は、高速録音できませ hin


ちょっと一言

- ・ 曲番を間違えたときは、NO●CANCELボタンを 押してから、数字/文字ボタンで曲を選び直しま す。
- ★★または▶▶★ボタンでも曲を選べます。★★ま たは▶▶★ボタンで希望の曲番を表示させ、曲番が 点滅している間にYES●ENTERボタンを押して 決定します。この操作を繰り返します。
- 時計を合わせてあると、録音日時が自動的に記録 されます(21ページ)。
- 録音中に曲名、ディスク名、グループ名を付ける *こと*ができます (67~70ページ)。
- MDに録音した曲を消去するには、「曲を消す」 (62ページ) をご覧ください。

マニュアルで録音す

(マニュアル録音-MD)

CDやテープ、ラジオからお好みに応じて録 音ができます。例えば、CDやテープの好き な部分だけを録音することができます。



録音用MDを入れる。

FUNCTIONボタンを繰り返し押 して、「CD」など録音したい音源 を表示させる

CD:本機のCDの音を録音する

TAPE: 本機のテープの音を録音する

■ TUNFR: 本機のラジオの音を録音す る

● LINE: 裏面のLINE IN端子につない だ機器から録音する

CDの曲を録音するときは、録音を始め たいところで一時停止にしておきま す。また、テープの音を録音するとき は、録音を始めたい曲を選んで停止し ておきます。


マニュアルで録音する(マニュアル録 音-MD) (つづき)

3 MD RFCボタンを押す。

「MD REC」が点滅し、MDが録音一時 停止になります。

4 MD▶IIを押してから録音したい 音源を再生する。

すでに録音してあるMDを入れたとき は、録音してある部分の後ろに録音さ れます。



再生している音源の情報 が表示される

録音を止めるには

■を押します。録音を止めても、音源の再生 は続きます。

ご注意

- CDから録音するとき、手順3のあとで■ボタンや CD▲ボタンを押すと、録音も停止します。
- TOC EDIT 録音を止めたあと、「TOC EDIT」が点滅しているときは、 電源コードを抜いたり、本機を動かしたりしない でください。録音されないことがあります。
- 録音中に音量や音質を調節しても録音される音に は影響ありません。ただし、音量が大きすぎる と、音とびの原因となることがありますのでご注 意ください。

ちょっと一言

- 音源に2秒以上の無音部分があるときは、自動的 に次の曲番が付けられることがあります。
- 音源や音源の状態によっては、曲番が正しく付か ない場合があります。
- CD以外の音源からの録音中にMD RECボタンを 押すと、押した位置に新しいトラックマーク(曲 番) が付きます。
- MDに録音した曲を消去するには、「曲を消す」 (62ページ) をご覧ください。

編集する前に

本機では、MDの録音中や録音後に、曲名や ディスク名などを付けたり、たくさんの曲の 中から好きな曲をまとめてグループを作るこ とができます。また、好きな位置にトラック マーク(曲番)を付ければ、頭出しのときな どに便利です。


ご注意

- 再生専用ディスクは編集はできません。
- 誤消去防止つまみを閉めてください (91ペー ジ)。
- 編集後、「TOC EDIT」が点滅し TOC EDIT 棚本な、ハンマーニンであいているときは、電源コードを抜い たり、本機を動かしたりしないでください。正し く記録されないことがあります。

グループ機能とは

1枚のMDに録音された複数の曲を、CDアル バム別やアーティスト別などお好きなグルー プに分けて、再生したり編集する機能です。 曲を探すときも、全曲から探すよりグループ を選んでから探す方が簡単です。グループ は、99まで設定することができます。グルー プ再生について詳しくは、「MDのグループ内 の曲を聞く」(52ページ)をご覧ください。

グループ再生モードOFF時



グループ再生モードON時



グループに登録した曲だけが グループ別に再生される

グループ情報の記録のされかた

グループ機能を使って編集すると、グループ 情報は、「ディスク名」として自動的にMDに 記録されます。具体的には次のような文字列 がディスク名の記録領域に書き込まれます。

例) 0:Favorites//1-5:Rock//6-9:Pops//

(1)

(2)

(3)


①ディスク名: 「Favorites」

②1曲目から5曲目のグループ名:「Rock」 ③6曲目から9曲目のグループ名:「Pops」

そのため、グループ機能を使って編集した MDを、グループ機能未対応機器やグループ 機能を働かせていない対応機器で読み込む と、上の文字列がそのまま「ディスク名」と して表示されます。

グループを作る

(グループ機能)



グループを設定する (グループセット)

すでに録音されている複数の曲をグループに まとめます。曲番は、グループごとに1から 順に付きます。

- 1 停止中にEDITボタンを繰り返し 押して「GP Set lを表示させ、 YES•ENTERボタンを押す。
- **2** ____または___ ボタンを押して グループの先頭にしたい曲番を 選び、YES•ENTERボタンを押 す。



3 ←または←・ボタンを押して グループの最後にしたい曲番を 選び、YFS•FNTFRボタンを 押す。

- 4 68ページの手順3~4にしたがっ てグループ名を付ける。
- YES•ENTERボタンを押す。 グループが設定されます。

ちょっと一言

連続していない曲番(例えば1曲目と5曲目)をグ ループにまとめることはできません。連続していな い曲を同じグループに設定したい場合は、まず曲順 を変えてください(「曲順を変える」65ページ)。

新しいグループを作って録音する

CDやテープからシンクロ録音している曲を 新しいグループとして設定できます。

- CDやテープの内容をまるごと新 しいグループに設定したいとき は、シンクロ録音(26、34ペー ジ)を行う。
 - CDの好きな曲だけを選んで新し いグループに設定したいときは は、プログラムシンクロ録音 (54ページ) を行う。
- 録音中にEDITボタンを繰り返し押 して 「GP Name I を表示させ、 YES•ENTERボタンを押す。
- 3 68ページの手順3~4にしたがっ てグループ名を付ける。
- 4 名前をつけ終わったら YES•ENTERボタンを押す。

グループ名が記録され、現在録音して いる全曲が一つのグループとして録音 されます。

ちょっと一言

- マニュアル録音中も、同じようにグループを作る ことができます。
- 録音中に、曲名やディスク名を付けることもでき ます(67、68ページ)。


ご注意

- 途中で録音を止めると、そこまでが1つのグルー プとして記録されます。
- グループ名に [abc//def] のように [//] を文字の 間に入れると、グループ機能が使えなくなる場合 がありますのでご注意ください。

グループを解除する


(グループリリース機能)

グループ名を指定するだけで、グループ設定 を簡単に解除することができます。




- 停止中にEDITボタンを繰り返し 押して 「GP Release」を表示さ せ、YES•ENTERボタンを押 す。
- □/GROUP/TUNE +または-ボ タンを押して解除したいグループ 名を表示させる。
- YFS•FNTFRボタンを押す。 「Release OK?」が表示されます。 中止するときは NO•CANCELボタンまたは■ボタンを 押します。
- **4** YES•ENTERボタンを押す。 「TOC Edit | が消えたあと、グループ が解除されます。

曲をグループに入れる(グループィン機能)



例)グループ再生モードOFF時の曲番1をグループ1に入れる



- **1** グループ再生モードをOFFにして(52ページ)、グループに入れたい曲を再生する。
- 2 一時停止中にEDITボタンを繰り返し押して「GP In」を表示させ、YES•ENTERボタンを押す。

1曲リピート再生になります。

- **3** □/GROUP/TUNE +または-ボタンを押して曲を入れるグループ名を表示させる。
- **4** YES•ENTERボタンを押す。

「GP In OK?」が表示されます。

中止するときは

NO•CANCELボタンまたは■ボタンを押します。

YES•ENTERボタンを押す。 「Complete」が数秒間表示され、選ん

「Complete」か数秒間表示され、選ん だグループのいちばん後ろに曲が入り ます。

ちょっと一言


グループ再生モードをOFFにしても、新しい曲番順で再生されます。

ご注意

「Cannot Edit」が表示されたら、すでにグループ に入っている曲をグループに入れようとしていま す。

曲をグループから抜く

(グループアウト機能)



例) グループ1の曲番2を抜く



- グループから抜きたい曲を再生す る。
- 一時停止中にEDITボタンを繰り 返し押して「GP Out」を表示さ せ、YES•ENTERボタンを押 す。

その曲が入っているグループ名が表示 され、1曲リピート再生になります。

3 YFS•FNTFRボタンを押す。 「GP Out OK?」が表示されます。 中止するときは NO•CANCFI ボタンまたは■ボタンを

YES•ENTERボタンを押す。 「Complete」が数秒間表示され、グ ループから曲が抜かれます。

ちょっと一言

押します。

グループ再生モードをOFFにしても、新しい曲番順 で再生されます。


ご注意

- 「Cannot Edit」が表示されたら、グループに入っ ていない曲をグループから抜こうとしています。
- グループ内の曲をすべてグループから抜くと、グ ループは消えます。

曲を消す(イレース機能)

MDに録音した曲は、次の3つの方法で消す ことができます。

- 1曲ずつ消す
- MDのすべての内容を消す
- グループごとに消す



一度消した曲は元に戻すことができません。 消す前に、内容をよく確認してください。

1曲ずつ消す

1曲まるごと消せます。曲を消すと、次の曲が順に繰り上がり、自動的に連続した曲番が付きます。

- 1 消したい曲を再生する。
- **2** EDITボタンを繰り返し押して 「Track Erase」を表示させる。
- **3** YES•ENTERボタンを押す。 「Erase OK?」が表示され、1曲リピート再生になります。いったん消すと元に戻りません。もう一度確認してください。

中止するときは

NO•CANCELボタンまたは■ボタンを押します。

4 YES•ENTERボタンを押す。

「Complete」が数秒間表示され、再生中の曲が消えます。

ご注意

グループ内の曲をすべて消すと、そのグループは消えます。

MDのすべての内容を消す

一度に、MDの中の全曲と全曲名、ディスク名を消すことができます。消したあとは新しいMDと同じように使えます。

- **1** 停止中にEDITボタンを繰り返し 押して「All Erase」を表示させ る。
- **2** YES•ENTERボタンを押す。

「Erase OK?」が表示されます。いった ん消すと元に戻りません。もう一度確 認してください。

中止するときは

NO•CANCELボタンまたは■ボタンを 押します。

3 YES•ENTERボタンを押す。 「TOC Edit」が消えたあと、「Blank Disc」が表示され、入れてあるMDの内 容がすべて消えます。

グループごとに消す

一度に、グループ内の全ての曲を消すことが できます。

1 停止中にEDITボタンを繰り返し 押して「GP Erase」を表示させ る。 **2** YES•ENTERボタンを押す。 グループ名が表示されます。

- **3** □/GROUP/TUNE +または-ボ タンを押して消したいグループの グループ名を表示させる。
- **4** YES•ENTERボタンを押す。

「Erase OK?」が表示されます。いった ん消すと元に戻りません。もう一度確 認してください。

中止するときは


NO•CANCELボタンまたは■ボタンを 押します。

5 YES•ENTERボタンを押す。 「TOC Edit | が消え、選んだグループ とそのグループ内の曲が全て消えま す。


曲を2つに分ける

(ディバイド機能)

曲の途中にトラックマーク(曲番)を付け て、1つの曲を2つに分けることができます。 分けた曲とそれ以降の曲には、自動的に連続 した曲番が付きます。



例) 1つの曲をA、Bに分ける



曲番②を付けて曲を2つに分ける

再生中に分ける

再生中、曲を分けたいところで MD►IIボタンを押す。

再生一時停止状態になります。

2 EDITボタンを繰り返し押して 「Divide」を表示させる。

次のページへつづく

曲を2つに分ける(ディバイド機能) (つづき)

3 YFS•FNTFRボタンを押す。

「Divide OK?」が表示されます。

中止するときは

NO•CANCFI ボタンまたは■ボタンを 押します。

4 YES•ENTERボタンを押す。 「Complete」が数秒間表示され、分け た位置に曲番が付きます。分ける前に 付いていた曲名は、前の曲だけに付

ちょっと一言

一度分けた曲を元に戻すには右の「2つの曲を1つに する | をご覧ください。

き、後の曲には曲名が付きません。

ご注意

「Sorry」が表示されたらその曲を分けることはでき

MDは何度も編集を繰り返すと分けられなくなるこ とがあります。これは、MDのシステム上の制約 で、故障ではありません。MDのシステム上の制約 について詳しくは、94~96ページをご覧くださ い。

マニュアル録音中に分ける

CD以外の音源から録音中に、曲番を付ける ことができます。

- 1 MDにマニュアル録音を始める (55ページ)。
- 曲番を付けたいところでMD RECボタンを押す。

押した位置に新しい曲番が付きます。


ちょっと一言

CDからの録音中は、CDの曲の情報が自動で読み 込まれ、曲ごとに新しい曲番が付きます。


2つの曲を1つにする

(コンバイン機能)

連続した2つの曲を1曲にまとめることができ ます。つないだ曲とそれ以降の曲には、自動 的に連続した曲番が付きます。



例)B曲とC曲をつなぐ



C曲の曲番を取り、B曲とC曲をつなぐ

- つなぎたい曲を再生する。 例えばB曲とC曲をつなぐときは、C曲 を再生します。
- 2 FDITボタンを繰り返し押して 「Combine」を表示させる。

3 YES•ENTERボタンを押す。

「Combine OK?」が表示され、再生一 時停止になります。

中止するときは

NO•CANCELボタンまたは■ボタンを 押します。

4 YES•ENTERボタンを押す。 「Complete | が数秒間表示され、曲が つながります。つないだ2曲両方に曲名 や録音日時が付いている場合は、後の 曲の記録が消えます。

ご注意

● 「Sorry」が表示されたら、その2曲はつなぐこと ができません。


MDは何度も編集を繰り返すと、つなげなくなる ことがあります。これはMDのシステム上の制約 で、故障ではありません。MDのシステム上の制 約について詳しくは、94~96ページをご覧くだ さい。

- 「Cannot Edit」が表示されたら、MDの1曲目で コンバインされようとしています。コンバイン機 能は使えません。
- 別々のグループに設定されている曲をつなぐこと はできません。
- ステレオ録音した曲とLP2ステレオ録音、LP4ス テレオ録音した曲など、異なる録音モードで録音 された曲をつなぐことはできません。

曲順を変える

(ムーブ機能)


曲やグループを好きな位置に移動して、曲順 を変えることができます。移動後の曲番は、 自動的に連続した曲番が付きます。



曲の順番を変える

例) C曲を1曲目に移動する

曲番



C曲を1曲目に移動する

- 移動させたい曲を再生する。
- FDITボタンを繰り返し押して 「Track Move」を表示させる。
- 3 YES•ENTERボタンを押す。 上の例では 「Trk 003→003?」 が表示 され、1曲リピート再生になります。

次のページへつづく

曲順を変える(ムーブ機能)(つづき)

4 ____または___ボタンを押して移 動先の曲番を表示させ、YES・ FNTFRボタンを押す。

> MD TrkÖ03+001? 003 001.13 I P2

中止するときは

NO•CANCFI ボタンまたは■ボタンを 押します。


YES•ENTERボタンを押す。 「Complete」が数秒間表示され、曲が 移動します。

ご注章

移動させたい曲がグループに設定されている場合、 移動先が制限されます。移動できる曲番のみが手順 4で表示されます。

グループの順番を変える

例)「JAZZ」グループを「ROCK」グループの 前に移動する。



1 停止中にEDITボタンを繰り返し 押して「GP Move」を表示さ せ、YFS•FNTFRボタンを押 す。

2 □/GROUP/TUNE +またはーボ タンを押して移動させたいグルー プ名を表示させる。

「**广**¬: JAZZ → l を表示させます。

造:JAZZ争 "003"014:51 **6**

- 3 YFS•FNTFRボタンを押す。
- 4 ☆/GROUP/TUNF +またはーボ タンを押して移動先のグループ名 を表示させる。

「**→ 「¬**: ROCK | を表示させます。

5 YFS•FNTFRボタンを押す。 「GP Move OK?」が表示されます。 中止するときは

NO•CANCFI ボタンまたは■ボタンを 押します。

6 YES•ENTERボタンを押す。 「TOC Edit | が消え、グループが移動 します。

ちょっと一言

グループ再生モードをOFFにしても、新しい曲番順 で再生されます。


曲名・ディスク名・ グループ名を付ける

(ネーム機能)

録音中または録音後に、曲名、ディスク名や グループ名を記録することができます。 1枚のディスクにはアルファベット/数字/ 記号で最大約1700文字、カタカナ文字のみ で最大約800文字まで入力できます。 本機で入力できるのは、下記の文字(半角文 字) のみです。

本機で入力できる文字

- カタカナ アイウエオ……ャュョッ
- アルファベット大文字 ABCD.....WXYZ
- アルファベット小文字 abcd.....wxvz
- 数字・記号 0123456789!"#\$%&()*.;<=>?@` +-', /: (スペース)



録音中に付ける

REC IT録音 (53ページ) 中は曲名のみが付 けられます。その他の録音方法で録音すると きは曲名、ディスク名、グループ名が付けら れます。

CD-MDシンクロ録音、CD-MDプログ ラムシンクロ録音の場合

曲名、ディスク名、グループ名をそれぞれ50 文字まで付けられます。曲名は25曲目まで記 録できます。26曲目以降は録音後に付けてく ださい(68ページ)。

録音中にEDITボタンを繰り返し 押して「Track Name I、「Disc Name I または [GP Name] を 表示させ、YES•ENTERボタン を押す。

曲名を付ける場合:

[Track Name]

ディスク名を付ける場合:

[Disc Name]

グループ名を付ける場合:

IGP Name I

2 曲名の場合:

★表示は
ボタンを押して CDの曲番を選び、YES. ENTERボタンを押す。 ディスク名、グループ名の場合: 手順3へ進む。

曲名•ディスク名•グループ名を付ける (ネーム機能)(つづき)

3 文字を入力する。

- ① カナ/英数ボタンで文字入力モード (「カタカナ」または「英字・数字」)を選ぶ。
 - カタカナ入力モード: 「カナ」が表示されます
 - 英字・数字入力モード: 「AB」が表示されます

カーソル



- ② 数字/文字ボタンで名前を入力する (70ページ)。
- ③ ★ボタンでカーソルを右に移動させる。

文字の削除や追加には以下のボタンを使います。

- 4 手順3を繰り返し、名前を付ける。
- 5 名前を付け終わったら YES・ENTERボタンを押す。 曲名、ディスク名、グループ名が記録されます。

TAPE-MDシンクロ録音、マニュアル 録音の場合

67ページのCD-MDシンクロ録音、CD-MDプログラムシンクロ録音の場合と同じように、曲名、ディスク名、グループ名をそれぞれ50文字まで付けられます。ただし、曲名はそのとき録音している曲まで付けられます。グループ名を付けたときは、録音を止めたところまでが一つのグループになります。

CDからのREC IT録音の場合

曲名のみ50文字まで記録できます。

- **1 録音中にEDITボタンを押す**。 曲名入力表示になります。
- **2** 左の手順3~4にしたがって、名前を付ける。
- **3** 名前を付け終わったら YES•ENTERボタンを押す。 曲名が記録されます。

録音後に付ける

録音後に曲名、ディスク名を付ける/変更する、またはグループ名を変更することができます。

- 1 曲名の場合: 曲名を付けたい曲を 再生する。 ディスク名、グループ名の場合: MDを入れて停止状態にする。
- 2 EDITボタンを繰り返し押して 「Track Name」または「Disc Name」、「GP Name」を表示させ、YES•ENTERボタンを押す。

曲名を付ける場合:

[Track Name]

ディスク名を付ける場合:

[Disc Name]

グループ名を変更する場合:

[GP Name]

3 68ページの手順3~4にしたがっ て、名前を付ける。

4 名前を付け終わったら YES•ENTERボタンを押す。 曲名、ディスク名、グループ名が記録 されます。

名前を変更するには

手順1~2を行って、変更したい曲名、ディス ク名、グループ名を表示させます。変更した い名前の上から新しい名前を入力し、

YES•ENTERボタンを押します。

ちょっと一言

- 曲名、ディスク名とも、それぞれ約100文字まで 付けられます。
- すでに曲名、ディスク名、グループ名が記録され ているMDのときは、記録されている曲名やディ スク名、グループ名が表示されます。必要があれ ば68ページの手順3~4にしたがって名前を変更 してから、YES●ENTERボタンを押して確定し てください。

ご注意

- グループ名に 「abc//def | のように 「// を文字の 間に入れると、グループ機能が使えなくなる場合 がありますのでご注意ください。
- LP2、LP4で録音した曲は、自動的に「LP:」が 曲名の頭に付いています。

入力できる文字について


数字/文字ボタンの各ボタンに文字が割り当てられ、ボタンを押すたびに以下の順に文字が変 わります。

ボタン	カタカナ入力(「カナ」表示)	英字・数字入力 (「AB」 表示)
1ア	『ア・イ・ヴ・エ・オ』 『オ・エ・ヴ・イ・ア』	1
2カABC	רַל-לילילין	rA+B+C+a+b+c+2j
3サDEF	<u>-</u> #+5+2+5+5	rD-E-F-d-e-f-3
4夕GHI	ℯ⅁ⅎチⅎϣⅎテⅎҟⅎϣℸ	rG-H-I-s-h-i-4
5ナJKL	でナ・ニ・ヌ・ネ・ノっ	rJ-K-L-J-k-1-5-
6/\MNO	ピリード・コーペーホー	rM+N+0+m+n+0+6-
7₹PQRS	ŗ₹÷4÷×÷€j	rP+Q+R+S+p+q+r+s+7-
87TUV	┌╒╌╾╌╅╌Ё╌┖╌╅┑	rT-U-V-t-u-v-8-
9 ラ WXYZ	でラーリール・レーロー	
0/10ワヲン	<u></u> ↑ワ→ヲ→ン¬	0
>10 `° AM/PM	~~~~	
記号	r!→"→#→\$→%→&→(→)→※→』→ま→<→=¬ ←=・╱+, →²→━++>> <u>←</u> →@+?+>→	

CDやMDの再生中 の曲だけを録音する

(REC IT録音-TAPE)

曲の頭を自動的に探して録音が始まるので、 聞いている曲をすぐに録音したいとき便利で す。



録音する面を上に向けて、カセッ トデッキに録音用のテープを入れ る。

> TYPE I (ノーマル) テープをお使いく ださい。

- 再生するCDまたはMDを入れ、 録音したい曲を再生する。
- **3** REC MENU NORMボタンを繰 り返し押して、音源に合わせて 「CD→TAPE」 または 「MD→ TAPEIを表示させる。

- 4 MODFボタンを繰り返し押し て、片面録音 (→→) か両面録音 (⇒)を選ぶ。
- **5** YES•ENTERボタンを押す。

再生中の曲の頭まで戻って録音が始ま ります。

選んだ曲の録音が終ると、テープは自 動的に停止しますが、CDまたはMDの 再生は続きます。


ちょっと一言

- カセットぶたを開けると、走行方向は常に▶向き になります。下の面に録音したいときは、手順5 の前でREC MODEを押して、 ◀を表示させま
- 両面録音(ご)のときは、上の面から録音を始め てください。下の面(◀)から始めると、下の面 の終わりで録音が止まってしまいます。
- ★ンを選んで録音すると、曲の途中で上の面が 終っても、下の面にその曲の頭から録音し直しま
- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変 わりません。
- テープに録音した曲を消去するには、44ページ をご覧ください。

CDやMDを録音する

(CD-TAPEプログラムシンクロ録音) (MD-TAPEプログラムシンクロ録音)

CDやMDをまるごと録音したり、CDやMD の好きな曲を好きな順番で録音したりできま す。



録音する面を上に向けて、カセッ トデッキに録音用のテープを入れ る。

> TYPE I (ノーマル) テープをお使いく ださい。

- CDまたはMDを入れる。
- **3** FUNCTIONボタンを繰り返し押 して、音源の 「CDI または 「MD」を表示させる。

まるごと録音するには、手順6へ進んで ください。

好きな曲だけ選んで録音するには、手 順4へ進んでください。

CDまたはMDの停止中にMODE ボタンを繰り返し押して、 「PGM」を表示させる。

5 聞きたい順番に、曲番の数字/ 文字ボタンを押していく。



- 6 REC MENU NORMボタンを繰 り返し押して、音源に合わせて 「CD→TAPF」または「MD→ TAPEIを表示させる。
- MODFボタンを繰り返し押し て、片面録音(→→)か両面録音 (⇒)を選ぶ。
- 8 YFS•FNTFRボタンを押す。 録音が始まります。 選んだ曲の録音が終わると、テープ、 CDまたはMDとも自動的に停止しま す_~

録音を途中で止めるには

■を押します。

録音途中でテープが終わってしまったと きは

テープ、CD、MDとも自動的に停止しま す。

ちょっと一言

- 曲番を間違えたときは、NO●CANCELボタンを 押してから、数字/文字ボタンで曲を選び直しま
- 録音中にDISPLAYボタンを押すと、再生中の CDまたはMDの曲番と再生時間が表示されま す。
- MDがグループ再生モードのときは、グループ内 の曲に限ってプログラムできます。選んでいるグ ループ以外の曲も録音するには、まずグループ再 生モードをOFFにしてください(52ページ)。

- カセットぶたを開けると、走行方向は常に▶向き になります。下の面に録音したいときは、手順8 の前でRFC MODFを押して、◀を表示させま す。
- 面面録音(⇒)のときは、上の面から録音を始め てください。下の面(◀)から始めると、下の面 の終わりで録音が止まってしまいます。
- ⇒を選んで録音すると、曲の途中で上の面が 終っても、下の面にその曲の頭から録音し直しま
- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変 わりません。
- テープに録音した曲を消去するには、44ページ をご覧ください。


ご注意

録音開始時とテープが反転したとき、約8秒間無音 録音になります。

マニュアルで録音す

(マニュアル録音-TAPE)

CDやMD、ラジオからお好みに応じて録音 ができます。例えば、CDやMDの好きな部 分だけを録音することができます。



録音する面を上に向けて、カセッ トデッキに録音用テープを入れ る。

> TYPE I (ノーマル) テープをお使いく ださい。

- FUNCTIONボタンを繰り返し押 して、「TUNER」など録音した い音源を表示させる
 - CD: 本機のCDの音を録音する
 - MD:本機のMDの音を録音する
 - TUNFR: 本機のラジオの音を録音す
 - LINE: 裏面のLINE IN端子につない だ機器から録音する

CDやMDから録音するときは、録音を 始めたい曲を選んで停止しておきま す。また、曲の途中から録音したいと きは、一時停止にしておきます。

次のページへつづく

マニュアルで録音する(マニュアル録音 -TAPE) (つづき)

- **3** TAPE RECボタンを押す。
 - 「TAPE REC」が点滅し、テープが録音ー 時停止になります。
- 4 MODEボタンを繰り返し押し (⇒)を選ぶ。
- **5** TAPE◀▶ボタンを押してから、 録音したい音源の演奏を始める。 録音が始まります。

録音を途中で止めるには


■を押します。録音を止めても、音源の再生 は続きます。

ちょっと一言

- ◆ CDやMDからの録音中にDISPLAYボタンを押す と、通常のCDやMDの再生時と同じように表示 が切り換わります(45、46ページ)。
- カセットぶたを開けると、走行方向は常に▶向き になります。下の面に録音したいときは、手順5 の前でREC MODEを押して、◀を表示させま す。
- 両面録音 (⇒) のときは、上の面から録音を始め てください。下の面(◀)から始めると、下の面の 終わりで録音が止まってしまいます。
- 録音中、音量や音質を変えても録音される音は変 わりません。
- テープに録音した曲を消去するには、44ページを ご覧ください。

放送局を記憶させる

受信状態の良い放送局を自動的に記憶させ、 次からは記憶させた番号(プリセット番号) でその局を選ぶことができます。FM20局、 AM10局で、合計30局まで記憶できます。



- TUNFR BANDボタンを押し て、FMまたはAMを選ぶ。
- **2** 「Auto Preset」 が点滅するま で、TUNER BANDボタンを押 したままにする。
- 3 YES•ENTERボタンを押す。 プリセット番号の1番から順に、周波数 の低い局から高い局へ受信状態の良い 局だけが自動的に記憶されます。

雷波が弱くオートプリセットで記憶でき なかった局を記憶させる、またはプリ セット番号を選んで記憶させる


- **1** TUNFR BANDボタンを押して、FMまた はAMを選ぶ。
- 2 記憶させたい放送局を受信させる。
- 3 記憶させたいプリセット番号の数字/文字 ボタンを約2秒間押したままにする。

ちょっと一言

プリセット番号が10番以降の場合は>10ボタンを 押したあと10の位の数、1の位の数という順に数字 /文字ボタンを押します。1の位の数のボタンを押 すときは、約2秒間押してください。 10曲目は0/10ボタンで選ぶこともできます。 例: プリセット番号12の場合は、>10→ 1の順に押 したあと、2を約2秒間に押します。

記憶させた放送局を **間く**(プリセット選局)

あらかじめ記憶させておいた放送局を簡単 に選ぶことができます。




- 1 TUNER BANDボタンを押し て、FMまたはAMを選ぶ。
- 2 数字/文字ボタン、または PRESET +/-ボタンを押して聞 きたい局のプリセット番号を選 ιζï.

プリセット番号が10番以降の場合は、 >10ボタンを押したあと10の位の数、 1の位の数という順に数字/文字ボタン を押します。

例:プリセット番号12の場合は、 >10→1→2の順に押します。

好みの音質で聞く

音楽や聞きかたに合わせた音質の設定を5種 類の中から選ぶことができます。臨場感のあ る音を楽しむことができます。



サウンド効果を楽しむ


SOUNDボタンを押す。 ボタンを押すごとに表示が切り換わります。 希望の音質を選んでください。

表示	音質
Sound Rock	ロックなどに。 重低音と高音域を増強し、メ リハリのきいた迫力のサウン ドになります。
Sound Pop	ポップスなどに。 中、高音域を強調し、軽やか で明るい感じになります。
Sound Jazz	ジャズなどに。 低音をはっきりさせ、ずっし りとした音質になります。
Sound Vocal	ボーカルを聞きたいときに。 中音域が強調され、ボーカル をきわだたせます。
Sound Off	クラシックなどに。 ダイナミックレンジの広い音 楽を聞くときに適しています。

音楽で目覚める

(月覚ましタイマー)

タイマー機能を使って、好きなCDやMDを 目覚まし代わりにすることができます。本機 の時計を合わせてから操作してください(21 ページ)。



表示窓に「TIMER」が出ていたら、 STANDBYボタンを押して消します。

聞きたい音源の進備をする。


音源	準備
MD	MDを入れる。
CD	CDを入れる。
テープ	カセットテープを入れる。
ラジオ	プリセット受信する。
LINE IN	LINE INにつないだ機器の 電源を入れる。

TIMER/INSERTボタンを押す。 このあと、表示窓で確認しながら設定 していきます。

3 **←**または・ボタンを押して 「Play」を選び、YES•ENTER ボタンを押して決定する。



- **4 ―**または**―**ボタンを押して聞 きたい音源 (「MD Play」、「CD PlayJ、[TAPE Play]、 「TUNER」、「LINE」) を選び、 YFS•FNTFRボタンを押して決 定する。
- 5 再生を始める時刻を設定する。
 - ① 数字/文字ボタンの>10 AM/PMボ タンを押して「AMIか「PMIを合 わせる。



- ② 数字/文字ボタンを「時」「分」の順 に押す。 例) 6:45のときは、6→4→5の順に
- 押します。 ③ YFS●FNTFRボタンを押す。
- 6 同じように再生を止める時刻を設 定する。
- ★表示は ボタンを押して希 望の音量を表示させ、 YES•ENTERボタンを押す。



次のページへつづく

8 STANDBYボタンを押す。

「TIMER」が表示され予約待機状態にな ります。設定した時刻になると自動的 に再生が始まり、終了時刻になると電 源が切れ、再び予約待機状態に戻りま す。

予約した内容を確かめたり、変更する

TIMFR/INSFRTボタンを押してから、 YES•ENTERボタンを押します。押すたびに 設定した順に予約内容が表示されます。変更 したい場合は、その内容を表示させてそこか ら設定をやり直します。

予約したあとで他の音源を聞く

電源を入れれば、通常の操作ができます。 予約した時刻になる前に電源を切ります。電 源を切っておかないとタイマー機能は働きま せんん

タイマー再生を途中で止める

I/いボタンを押して電源を切ります。

ちょっと一言

- 設定を間違えたときは、NO●CANCELボタンを 押します。最後に設定した内容が消えますので設 定し直してください。
- 予約待機状態を取り消すには、STANDBYボタン を押して、表示窓の「TIMER」を消します。
- 予約内容は別の設定をしない限り保持されます。
- (ⅰ)は目覚しタイマーが動作中であることを示す表 示です。

ご注意

目覚ましタイマーと録音タイマーは同時に予約でき ません。

タイマーを使って録 音する (録音タイマー)

ラジオやつないだ機器の音を、タイマーを 使って録音できます。留守中や深夜など、そ の場で録音できないときに便利です。 本機の時計を合わせてから操作してください (21ページ)。

操作の前に、表示窓に「TIMER」が出ていた ら、STANDBYボタンを押して消します。

録音したい音源の準備をする。

音源	準備
ラジオ	プリセット受信する。
LINE IN	LINE INにつないだ機器の 電源を入れる。

録音用のMDまたはテープを入れ

すでに録音してあるMDを入れたとき は、録音してある部分の後ろに録音さ れます。

テープは上の面から録音されます。録 音したい面を Fにして入れてくださ W.

- 3 TIMER/INSERTボタンを押す。 このあと、表示窓で確認しながら設定 していきます。
- **4** ____または___ ボタンを押して 「Rec」を選び、YES•ENTERボ タンを押して決定する。



タイマーを使って録音する(録音タイ マー) (つづき)


5 **→**または→ ボタンを押して録 音先(「TUNER→MD」、 [TUNER→TAPE]. ΓLINE→MD I、 「I INF→TAPFI、) を選び、 YES•ENTERボタンを押して決 定する。

> テープに録音するときは、手順7へ進み ます。

6 MDに録音するときは、▲また は━━ボタンを押して録音モード ([Stereo SP], [Stereo IP21、「Stereo IP41) を選 び、YES•ENTERボタンを押し て決定する。

録音を始める時刻を設定する。

① 数字/文字ボタンの>10 AM/PMボ タンを押して「AMIか「PMIを合 わせる。



- ② 数字/文字ボタンを 「時 | 「分 | の順 に押す。
 - 例) 6:45のときは、6→4→5の順に 押します。
- ③ YES●ENTERボタンを押す。
- 8 同じように録音を止める時刻を設 定する。
- **→**または→ ボタンを押して希 望の音量を表示させ、 YES•ENTERボタンを押す。



10 STANDBYボタンを押す。

「(TIMER)」が表示され予約待機状態にな ります。設定した時刻になると自動的 に録音が始まり、終了時刻になると電 源が切れ、再び予約待機状態に戻りま す。

予約した内容を確かめたり変更するには

TIMER/INSERTボタンを押してから、

YES●FNTFRボタンを押します。押すたびに 設定した順に予約内容が表示されます。変更 したい場合は、その内容を表示させてそこか ら設定をやり直します。

予約したあとで他の音源を聞くには

雷源を入れれば、通常の操作ができます。 予約した時刻の30秒前には電源を切っておき ます。雷源を切っておかないとタイマー機能 は働きません。

タイマー録音を途中で止めるには

I/いボタンを押して電源を切ります。

ちょっと一言


- 録音干ード表示 (SP、LP2、LP4) は、タイマー 録音が始まるときに切り換わります。
- 設定を間違えたときは、NO•CANCELボタンを 押します。最後に設定した内容が消えますので設 定し直してください。
- 予約待機状態を取り消すには、STANDBYボタ ンを押して、表示窓の「TIMER」を消します。
- 予約内容は別の設定をしない限り保持されます。
- (i)は録音タイマーが動作中であることを示す表示 です。
- 予約時間の約30秒前になると自動的に電源が入 り、約2秒前に録音を開始します。
- 深夜や留守のときにタイマー録音する場合は、あ らかじめ音量を低く設定するか、ヘッドホンを ○端子に差し込んでスピーカーから音が出ないよ うにします。

ご注意

録音タイマーと目覚ましタイマー (78ページ) は同 時に予約できません。

音楽を聞きながら眠 る(スリープタイマー)

指定した時間がたつと、自動的に電源が切れ ます。時間は10分、20分、30分、60分、 90分、120分の中から選べます。音楽を聞き ながら安心してお休みになれます。



- 聞きたい音楽の再生を始める。
- SLEEPボタンを押して、 「Sleep 60」を表示させる。

3 SLEEPボタンを押して時間(分) を選ぶ。

押すたびに [60] → [90] → [120] → 「Off I → 「10 I → 「20 I → 「30 I と変 わります。



SLEEPボタンを押してから約4秒間そ のままにすると、そのとき表示されて いる時間に設定されます。

表示窓のバックライト照明が消え、ス リープ時間がカウントダウンを始めま す。

指定した時間がたつと、自動的に電源 が切れます。

スリープタイマーを途中で止める

SLEEPボタンを押して「スリープ Off」を表 示させます。

スリープ時間を変更する

手順2からやり直してください。

ちょっと一言


- 目覚ましタイマー (78ページ) とスリープタイ マーを組み合わせて使うことができます。このと きは、先に目覚ましタイマーを予約待機状態にし てから(78、79ページ)、電源を入れスリープタ イマーをセットします。
- 目覚ましタイマーとスリープタイマーで違う音楽 を聞くことができます。
- 目覚ましタイマーとスリープタイマーで違う音量 を設定できます。たとえば、小さい音量で眠り、 大きな音量で目覚めることができます。

外部機器との接続

テレビ、ビデオなど の音を聞く

テレビ、ビデオの音を本機のスピーカーで聞 いたり、本機のMDやテープに録音すること ができます。詳しくは、接続する機器の取扱 説明書をご覧ください。

接続する機器と本機の電源を必ず切ってか ら、接続してください。



- 1 別売りの接続コードを、接続する 機器の出力端子と本機後面の LINE IN端子につなぐ。
- 電源を入れる。
- **3** FUNCTIONボタンを押して 「LINE | を表示させる。 これで接続した機器の音を本機のス ピーカーで再生できます。

ご注意

音が大きすぎるときはつないだ機器の音量を調整し てください。

ちょっと一言

つないだ機器の音を録音するには、「マニュアルで 録音する | (73ページ) をご覧ください。

故障かな?と思ったら

本機をご使用中にトラブルが発生した場合は、サービス窓口にご相談になる前に、もう一度下 記の流れにしたがってチェックしてみてください。(メッセージー覧(88、89ページ)も合わせ てご覧ください。)メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめし ます。

手順1 本書で調べる

この「故障かな?と思ったら」をチェックし、該当する項目を調べる。 また、本書の手順の中や「メッセージー覧」にも、様々な情報があります。該当する項 目を調べてください。



手順2

「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」のホームページで調べる。

http://www.sony.co.jp/support-pa/で調べる。 最新サポート情報や、よくあるお問い合わせとその回答を掲載しています。



手順3 それでもトラブルが解決しないときは

お客さまご相談センターまたはお買い上げ店にご相談ください。

- · 型名: CMT-A01MD
- ・製造(シリアル)番号:記載位置については、別紙「カスタマー登録のご案内」

をご覧ください。

- ご相談内容:
- 表示されたエラーメッセージ:
- トラブルが発生した状況:
- 使用したCD:
- ·使用したMD:
- ・使用したテープ:

故障かな?と思ったら(つづき)

共 通	
	チェック項目
音が出ない。	 I/じボタンを押して電源を入れる。 電源コードのプラグをコンセントにしっかり差し込む。 音量を調節する。 スピーカーで聞くときは、ヘッドホンをΩ端子から抜く。 「Reading」が消えるまで待つ。 専用スピーカー接続コードをしっかりと差し込む。
雑音が入る。	近くで携帯電話などの電波を発する機器を使用している。携帯電話などを本機から離して使用する。

CD部	
症状	チェック項目
8cmCDが再生できない。 取り出せない。	● 8cmCDが入っているのに「No Disc」表示が出て再生できなかったり、8cmCDを取り出すことができなかったりすることがあります。その場合には、本体の■ボタンを押しながら、 CMGROUP/TUNE + ボタンと 1/0ボタンを約5秒間同時に押してください。
再生が始まらない。	● CDが入っていることを確認する。
CDが入っているのに「READ Error」 が表示される。	 ◆ CDの汚れがひどい。 → クリーニングする。(91ページ) ◆ レンズに露(水滴)がついている。 → CDを取り出してフロントパネルを開けたまま数時間置く。 ◆ ファイナライズ処理(通常のCDプレーヤーで再生できるようにする処理)をされていないCD-R/CD-RWディスクは再生できません。 ◆ CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって再生できない場合があります。 ・ 著作権保護技術付音楽ディスクは、再生できない場合があります。(12ページ)
音がとぶ。 雑音が入る。	 CDによっては音がとぶことがあります。音量を下げてください。 CDの汚れがひどい。 クリーニングする。(91ページ) CDに傷がある。 CDを取り換える。 振動のない場所に置く。 CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって、再生された音がとんだり雑音が入ることがあります。

B 4	
11/1	 к

 症状	チェック項目
「REC Error」、「READ Error」、「TOC Error」が表示され、操作をけ付けない。	MDが汚れているか損傷している。受 → 新しいMDと交換する。
再生経過時間や残り時間が 「:」と表示される。	• 本機は999分59秒までしか表示できません。それより長い時間の場合は「:」が表示されます。
再生できない。	 内部のレンズに露(水滴)がついている。 → MDを取り出してフロントパネルを開けたまま数時間置く。 MDを入れる向きが違う。 → MDのラベル面を上にして入れる。 → MDを矢印の向きに入れる。 何も録音されていないMDが入っている。(「Blank Disc」が表示されている) → 録音済みのMDと交換する。 Hi-MD規格専用ディスク、またはHi-MDモードで録音されたディスクを入れた。 → 本機ではHi-MD規格専用ディスクやHi-MDモードで録音されたディスクは再生できません。
ディスクの1曲目から再生しない。	グループ再生モードになっている。→ 通常再生モードにしてからもう一度再生する。
録音できない。	 MDが誤消去防止状態になっている。(91ページ) → MDの誤消去防止つまみを戻して孔を閉じる。 再生専用MDが入っている。(「PB Disc」が表示されている) → 録音用MDと交換する。 MDの録音できる残り時間が足りない。(「Disc Full」が表示されている) → 不要な曲を消すか、別のMDと交換する。 録音中や「TOC EDIT」表示中に停電があった、または電源コードのプラグがコンセントから抜かれた。 → 初めから録音し直す。 CD-R/CD-RWでは、ディスクや記録に使用したレコーダーの状態によって、MDに録音できない場合があります。 Hi-MD規格専用ディスクを入れた。 → 本機ではHi-MD規格専用ディスクに録音はできません。
高速録音できない。	 一度高速録音した曲は、その後74分間は高速録音できません。 (95ページ) MDの録音できる残り時間が1曲分ないため、高速録音はできません。(「Disc Full」が表示されている)
録音した音がとぶ。 録音した音に雑音が入る。	録音したときの音量が大きかった。→ 音量を下げて録音する。汚れがひどいCDを高速で録音した。→ 通常の速度で録音してください。

故障かな?と思ったら(つづき)

	チェック項目
- 高速録音したはずの曲が 録音できていない。	● 曲の途中で録音を止めると、その曲は録音されません。
他機種で編集ができない。	ステレオ長時間録音モード(LP2、LP4)に対応していない機器で編集しようとした。→ 本機、または他のステレオ長時間録音モードに対応している機器で編集する。
録音時、瞬間的なノイズが発生す る。	● LP4録音では、圧縮方式の特性上、録音元の音源によっては、ごくまれに瞬間的なノイズが発生する。 → ステレオ録音またはLP2録音を行う。

テープ部

症状	チェック項目
操作ボタンを押してもテープが動かない。	カセットぶたをきちんと閉める。
前の録音が完全に消えない。	消去ヘッドをクリーニングする。(92ページ)TYPEII(ハイポジション)またはTYPEIV(メタル)テープはお使いになれません。TYPEI(ノーマル)テープをお使いください。
録音できない。	カセットを正しく入れる。デッキに入れたカセットのツメが折れていたら、穴をセロハンテープなどでふさぐ。(92ページ)
雑音が多い。 音質がよくない。	ヘッド、ピンチローラー、キャプスタンをクリーニングする。(92ページ)ヘッドイレーサー・クリーナーを使ってヘッドを消磁する。(92ページ)
音が歪む。	• TYPEII(ハイポジション)またはTYPEIV(メタル)テープはお 使いになれません。TYPEI(ノーマル)テープをお使いくださ い。

ラジオ部

症状	チェック項目
FM受信時、ステレオにならない。	• MODEボタンを押して、「ST」を表示させる。(38ページ)
	• ステレオ放送のときのみステレオで聞くことができます。

<u>ш</u> 17	
雑音が入る。	 FMステレオ放送を受信しているときは、受信状態によっては雑音が多くなります。(38ページ) テレビの近くでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入ることがあります。また、室内アンテナを使用しているテレビの近くで、本機でFM放送を聞くと、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは、本機をテレビから離してください。 AM放送受信時にリモコンで操作すると、雑音が入ることがあります。。

タイマー (時計)部 症状 チェック項目 タイマーが働かない。 • 時計を正しい時刻に合わせる。(21ページ) 停電があった。

「TIMER」 |表示が出ていることを確認する。(78~80ページ)

タイマーの開始時刻と終了時刻が同じになっている。 → 設定時刻を合わせ直す。

リモコン

症状	チェック項目
リモコンで操作ができない。	 リモコンの電池が消耗していたら、新しいものと交換する。(20ページ) リモコンを本体へ向けて操作する。 本体とリモコンの間に障害物があったら、取り除く。 本体リモコン受光部に強い光(直射日光や高周波点灯の蛍光灯など)が当たっていたら、当たらないようにする。

本機はマイコンを使用し、各連係動作を行っています。そのため、電源事情その他により、動 作が不安定になることがあります。上記のチェック項目を確認しても動作が正常でないとき は、本体の■ボタンを押しながら、□/GROUP/TUNE + ボタンと I/(りボタンを約5秒間同 時に押してください。(時計やタイマーがお買い上げ時の設定になりますので、必要に応じて設 定し直してください。) それでも正常に動かないときは、電源コードを抜いて、2時間以上その ままにし、その後に電源コードをつなぎなおしてください。

以上を試してもまだ正しく動かないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご連絡 ください。

エラーメッセージ一覧

本機を使用中、状況によって表示窓にメッセージが表示されます。意味は以下の通りです。

メッセージ	意味				
Blank Disc	● 何も録音されていない録音用MDが入っている。				
Cannot Edit	 MDの1曲目でコンバイン機能を使おうとした。 別々のグループに設定されている曲でコンバイン機能を使おうとした。 グループを設定していないのに、グループに関わる編集をしようとした。 すでにグループに入っている曲で、グループイン機能を使おうとした。 グループに入っていない曲で、グループアウト機能を使おうとした。 				
Cannot REC	 FUNCTIONボタンで「MD」を選んだ状態でMD RECボタンを押した。 ATRAC CDやMP3 CDでMD RECボタン、またはTAPE RECボタンを押した。 ATRAC CD、MP3 CDを録音しようとした。 CDが停止している状態で、MDにマニュアル録音しようとした。 				
Cannot SYNC	◆ ATRAC CD、MP3 CDをシンクロ録音しようとした。				
Disc Full	MDの残り時間が少ないため、録音できない。曲がいっぱいでこれ以上録音、編集できない。Hi-MD規格専用ディスクに録音しようとした。				
Error	 MDの録音できる残り時間が1曲分ないため、高速録音できない。 プログラム再生で21曲プログラムしようとした。プログラムは20曲までできる。 CDのシャッフル再生をシンクロ録音することはできません。 CDにひどい汚れや傷があり、正しく録音できなかった。 CDをクリーニングする。 CDを交換する。 時計合わせをしていないのに、タイマー機能のSTANDBYボタンを押した。 CD-RWを高速録音しようとした。 				
Gp Full	● グループを設定できるのは99グループまでです。				
Name Full	記録済みの曲名、ディスク名やグループ名がいっぱいで入力できない。→ 不要な文字を消す。				
No Disc	• MDまたはCDが入っていない。				

No MD	• MDが入っていない。(シンクロ録音などの場合)				
No Tab	テープのツメが折れているため、録音することはできません。→ ツメの部分だけ穴をふさぐ。(92ページ)				
No Tape	• テープが入っていない。				
Not GP Mode	グループモードに入っていないでグループ検索を行った。				
PB Disc	• 再生専用MDを使っている。				
Please Wait	「TUNER」に切り換えたときに、CDがまだ停止していなかった。→ CDが停止するまで待つ。				
Protected	• MDが誤消去防止状態になっている。(91ページ)				
READ Error	 ひどい汚れや傷のあるMDを使っている。 → MDを交換する。 ひどい汚れや傷のあるCDを使っている。 → CDをクリーニングする。 → CDを交換する。 レンズに露(水滴)がついている。 → CDを取り出してフロントパネルを上げたたまま数時間置く。 → MDを取り出してフロントパネルを上げたまま数時間置く。 Hi-MD規格専用ディスクやHi-MDモードで録音されたディスクを再生しようとした。 				
REC Error	 正しく録音できなかった。 ★振動のない場所で録音をやり直す。 ひどい汚れや傷のあるMDを使っている。規格外のMD(録音や編集などの情報が正しく入っていない)を使っている。 → MDを交換して録音をやり直す。 				
Sorry	• MDのシステム上の制約により、編集することはできません。(94~96ページ)				
TOC Error	規格外のMD(録音や編集などの情報が正しく入っていない)を使っている。→ MDを交換する。				
Trk Protect	他のMDレコーダーでトラックプロテクト(曲の誤消去、編集防止機能)をかけた曲を録音や編集しようとした。Hi-MD規格専用ディスクやHi-MDモードで録音されたディスクを消去しよ				

うとした。

使用上のご注意

共涌

取り扱いについて

- 本機と他の機器をつないで使う際は、接続コード 類に足などを引っ掛けないようご注意ください。
- フロントパネルを上げたまま放置しないでくださ い。内部にゴミやほごりが入り、故障の原因にな ることがあります。
- 本機のスピーカーには強力な磁石を使っていま す。次のようなものは本機のそばに置かないでく ださい。磁気が変化して不具合がおきることがあ ります。
 - 時計
 - クレジットカードなどの磁気カード
 - カセットテープ、ビデオテープなどの磁気テー

また、テレビやモニターの画像が乱れる場合は、 スピーカーを離してお使いください。

結露について

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込ん だときなど、機器表面や内部に水滴がつくことがあ ります。これを結露といいます。結露が起きたとき は電源を切り、結露がなくなるまで放置し、結露が なくなってからで使用ください。結露時ので使用は 機器の故障の原因となる場合があります。

本体を持ち運ぶときのご注意

電源を切り、電源コードを抜いてください。

本体のお手入れのしかた

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭い たあと、から拭きします。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面を傷め ますので使わないでください。

CD部

CDについて

本機では円形ディスクのみお使いいただけます。円 形以外の特殊な形状(星型、ハート型、カード型な ど)をしたディスクを使用すると、本機の故障の原 因となることがあります。

CDの取り扱いかた

- 文字の書かれていない面(再生面)に触れないよ うに持ちます。
- 紙などを貼ったり、傷つけたりしないでくださ






長時間再生しないときは、ケースに入れて保存し てください。ケースに入れずに重ねて置いたり、 ななめに立てかけておくとそりの原因になりま

こんなディスクは使わないでください

本体内部にディスクが貼り付いて故障の原因となっ たり、大切なディスクにもダメージを与えることが あります。

● 中古やレンタルCDで シールなどののりがは み出したり、シールを はがしたあとにのりが 付着しているもの。 また、ラベル面に印刷 されているインクにべ たつきのあるもの。



• レンタルCDでシールな どがめくれているも O.



お手持ちのディスクに 飾り用のラベルやシー ルを貼ったもの。

ラベルやシールを貼付したディスクは使わないでく ださい。

次のような故障の原因となることがあります。

- 一ラベルやシールが本機内ではがれ、ディスクが取 り出せなくなります。
- 一高温によってラベルやシールが収縮してディスク が湾曲してしまうため、信号の読み取りができな くなります。(再生できない、音とびがするなど)

CDのお手入れのしかた

- 指紋やほごりによるCDの汚れは、音質低下の原 因になります。いつもきれいにしておきましょ
- ふだんのお手入れは、柔らかい布でCDの中心か ら外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭い たあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってくだ さい。
- ベンジンやレコードクリーナー、静電気防止剤な どは、CDを傷めることがありますので、使わな いでください。

MD部

MDの取り扱いかた

MDはカートリッジに収納され、ゴミや指紋を気に せず手軽に取り扱えるようになっています。ただ し、カートリッジの汚れやそりなどが誤動作の原因 になることもあります。いつまでも美しい音で楽し めるように次のことをご注意ください。


内部のディスクに直接触れないでください

シャッターを無理に開けようとすると、こわれるこ とがあります。シャッターが開いてしまった場合は すぐに閉めてください。



ラベルは所定の場所に貼ってください

MDに付属のラベルは、シャッターの周りなど所定 以外の場所には貼らないでください。必ずラベル用 のくぼみに貼ってください。所定以外の場所に貼る と、ディスクが取り出せなくなることがあります。




MDのお手入れのしかた

定期的にカートリッジ表面についたほごりやゴミを 乾いた布で拭き取ってください。

録音内容を間違って消さないために

誤消去防止つまみをずらして、孔の開いた状態にし

再び録音するときは、つまみを元に戻します。



使用上のご注意

テープ部

大切な録音を守る一誤消去防止

ツメを折ると録音できなくなるので、誤って録音内 容を消してしまうミスが防げます。ツメを折っても 穴をセロハンテープなどでふさげば再び録音できま す。



長時間テープをお使いのときは

90分を越えるテープは長時間使用には便利ですが、 薄く伸びやすいテープです。こきざみな走行、停 止、早送り、巻戻しなどを繰り返すと、テープが機 械に巻き込まれる場合がありますので、ご注意くだ さい。

ヘッド部のクリーニング

長い間使っていると、ヘッドが汚れてきて音が悪く なったり、途切れたり、あるいは録音ができなく なったりすることがあります。よりよい音でステレ 才録音、再生を楽しむために、10時間程度使った ら、市販の綿棒とクリーニング液でヘッド、キャプ スタン、ピンチローラーをきれいにしてください。

録音/再牛ヘッドの消磁

長い間使っていたり、録音/再生ヘッドに磁気を帯 びたドライバーなどが触れたりすると、ヘッドが磁 化され、そのまま録音や再生をするとボソボソとい う雑音が入ります。このようなときは、市販のヘッ ド消磁器を使って録音/再生ヘッドを消磁してくだ さい。

主な仕様

CDプレーヤー部

型式. コンパクトディスクデジタル

オーディオシステム

チャンネル数 2チャンネル

ワウフラッター 測定限界以下(JFITA*) 周波数特性 $20\sim20\ 000Hz+1/-2dB$

(JFITA*)

MDデッキ部

型式. ミニディスクデジタル

オーディオシステム

ディスク ミニディスク

磁界変調オーバーライト方式 記録方式

再生読み取り方式 非接触光学読み取り(半導体

レーザー使用)

レーザー 半導体レーザー

 $(\lambda = 780 \text{nm})$

MDW-80を使用時: 録音再生時間

LP2時最大 160分 LP4時最大 320分

回転数 約400rpm~900rpm(CLV)

エラー訂正方式 ACIRC (Advanced

Cross Interleave Reed

Solomon Code)

サンプリング周波数 44.1kHz

コーディング ATRAC

ATRAC3 — LP2/LP4

EFM (Eight to Fourteen 変調方式

Modulation)

チャンネル数 ステレオ2チャンネル 周波数特性 $20\sim20.000$ Hz+1/-1dB

ワウフラッター 測定限界以下

チューナー部

FM: 76 -90MHz 受信周波数

AM: 531 - 1 629kHz アンテナ FM: リードアンテナ

AM: ループアンテナ

カセットデッキ部

トラック方式 4トラック2チャンネル

約2分(ソニーカセットテー 目視き巻早

プC-60使用)

周波数範囲 TYPE I(ノーマル)カセット

70 - 13,000Hz

スピーカー部

力士 2 wavパッシブラジエータ型

使用スピーカー フルレンジ: 直径100mm トゥイーター: 直径25mm

パッシブラジエーター:

100 mm

最大外形寸法 約140×302×208mm

> (幅×高さ×奥行き) (最大突起部を含む)

(JEITA*)

質量 たスピーカー: 約2.0 kg

右スピーカー:約4.25 kg

25W + 25W (JEITA*/60) 実用最大出力

共通部

出力端子 $\Omega(\wedge_{y} \vdash \pi_{y})(A \vdash \forall f \vdash f)$

> ニジャック)1個 負荷インピーダンス

16~680

SPEAKER OUT (POWER

IN)1個

入力端子 LINE IN1個

雷源 本体:

家庭用電源(AC100V

50/60Hz) リモコン部:

リチウム電池 1個使用

(DC3V)

消費電力 45W

最大外形寸法 約144×153×180mm

> (幅×高さ×奥行き) (最大突起部を含む)

(JEITA*) 約2.2kg

別売りアクセサリー

ステレオヘッドホン

質量

MDRヘッドホンシリーズ

本機はドルビーラボラトリーズの米国および外国特 許に基づく許諾製品です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更 することがありますが、ご了承ください。

* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定 値です。

保証書とアフターサー ビス

保証書

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、 大切に保存してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べくださ ()a

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご 案内上にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談 ください。

なお、サービス(修理)を依頼されるときは、 CMT-A01MD本体と電源部である右スピーカーユ ニットを、必ず一緒にお持ちください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によ り有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンポーネントシステムの補修 用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。こ の部品保有期間を修理可能の期間とさせていただき ます。保有期間が経過した後も、故障箇所によって は修理可能の場合がありますので、お買い上げ店ま たはサービス窓口にご相談ください。

解説

ここでは、ミニディスクについての技術用語 やシステム上の制約について解説します。

「TOC EDIT」とは

TOCとはTable Of Contentsの略で、音声 以外の情報を記録する、ミニディスク上の領 域です。どの曲が何曲目でディスクのどこに あるかなどを記録しています。ミニディスク が本だとすると、索引や目次にあたります。 録音やトラックマークの記録・削除、曲の移 動などの際、ミニディスクレコーダーはTOC の書き換え作業を行います(「TOC Edit」が 表示されます)。この間はディスクへの記録 をしていますので、衝撃を与えたり、雷源を 抜いたりしないでください。記録が正しく行 われないばかりか、ディスクの内容が失われ ることがあります。

ATRAC3plusとは

ATRAC3plusとは、ATRAC3を更に発展さ せたオーディオ圧縮技術です。

これまでのATRAC3 (本機のLP2/LP4ステ レオモード) の圧縮率が、CDの1/10だった のに対し、ATRAC3plus (本機のHi-SP/Hi-IPステレオモード) はCDをベースに比較す ると、1/20という高い圧縮率かつ高音質を実 現しています。

MDLPとは

本機は、従来の音声圧縮技術「ATRAC: Adaptive Transform Acoustic Coding | に加え、「ATRAC3: Adaptive Transform Acoustic Coding 3」を採用しています。こ の技術は、聴覚心理学に基づいて人の耳には 聞こえない音をカットし、音楽データを 約1/10に圧縮します。これにより、録音時間 を従来の2倍、または4倍に拡張するMD長時 間録音モード「MDLP: Mini Disc Long-Play mode」が可能です。80分ディスクの 場合、LP2モードで約160分、LP4モードで 約320分の録音・再生ができます。

MDのシステム上の制約について

MDは、従来のカセットやDATとは異なる方 式で録音が行われます。そのため、いくつか のシステム上の制約があり、次のような症状 が出る場合があります。これらは故障ではあ りませんので、あらかじめご了承ください。

最大録音時間に達していなくても、 「Disc Full」が表示される。

255曲録音されるとそれ以上の録音はできま せん。さらに曲を追加するには、不要な曲を 消して録音してください。

曲数にも録音時間にも余裕があるのに 「Disc Full」が表示される。

同じディスクで録音、消去を繰り返すと、1 曲のデータが連続して記録されず、空いてい るところに分割して記録されることがありま す。ミニディスクは、このような場合でも離 れたデータをすばやく探し出し、順に再生し ます。ただし、分割したそれぞれのデータ は、曲の区切り(1曲)と同じ扱いになり255 曲になると、録音できなくなります。 さらに曲を追加するには、不要な曲を消して 録音してください。

曲を消しても、ディスクの録音できる残 り時間が増えない。

ディスクの録音できる残り時間を表示すると き、12秒以下(ステレオ録音時)、24秒以下 (LP2ステレオ録音)、または48秒以下(LP4 ステレオ録音時) の部分は無視します。この ため、短い曲を何曲消しても録音できる残り 時間が増えないことがあります。

曲をつなげない。

つなごうとする曲のデータがディスクトに分 散しており、それぞれのデータの長さが12秒 以下のとき、その曲の曲番を消して前の曲を つなぐことはできません。また、ステレオ録 音した曲とLP2ステレオ録音、LP4ステレオ 録音した曲など、異なる録音モードで録音さ れた曲をつなぐことはできません。

ディスクに録音した時間と残りの時間の 合計が、最大録音可能時間に一致しない 場合がある。

通常、録音はステレオ録音時で約2秒、LP2 ステレオ録音で約4秒、LP4ステレオ録音時 で約8秒を最小単位としてディスクに記録し ます。録音を止めたところでは、記録の最後 の部分が実際には2秒(4秒または8秒)に満 たない場合でも約2秒(4秒または8秒)分の スペースを使います。また、録音を止めたあ とまた録音を始めるときは、録音を始めたと ころで約2秒(4秒または8秒)分のスペース を空けて記録を始めます。これは、録音を始 めるときに誤って前の曲を消さないためで す。このため、実際に録音できる時間は録音 を止めるたびに、最大録音可能時間よりも最 大で6秒(12秒または24秒)短くなります。

編集した曲を再生、または早送り、早戻 しするときに音が途切れることがある。

短い曲がディスクの Fのいろいろなところに 点在していると、探すのに時間がかかり、音 がとぎれることがあります。

一度高速録音した曲は、74分間は再び 高速録音できない (HCMS:ハイスピー ドコピーマネージメントシステム)。

ある曲を高速録音すると、録音を始めた時点 から74分間は、同一の曲を高速録音すること ができません。ハイスピードコピーマネージ メントシステム (HCMS) では、CDの曲ご とに固有なデータ (ISRC: International Standard Recording Code)をもとに、録 音しようとしている曲が74分以内に録音され ているかどうかを判定します。

一度高速録音した曲を74分以内に高速録音し ようとすると、通常の速度で録音されます。 一枚のCDの中に何曲か高速録音した曲があ る場合は、その曲だけが通常の速度で録音さ れます。

デジタルオーディオソフトをコピーする ときのルールについて(シリアルコピー マネージメントシステム)

デジタルオーディオとは、音声信号を数値 (デジタル) でやりとりするオーディオ機器で す。コンパクトディスク (CD)、ミニディス ク (MD)、デジタルオーディオテープ (DAT) などがこれにあたります。

これらは音楽を手軽に、ほとんど劣化なしで コピーできます。このため、音楽ソフトの著 作権を保護するコピー規制が必要になりまし た。「シリアルコピーマネージメントシステ ムーです。

本機の設計はこのシステムに準拠していま す。概要は以下の通りです。

解説 (つづき)

デジタル信号同士のコピー*は1世代まで

原則1

市販のデジタル音楽ソフトのコピーは作れるが、コ ピーのコピーは作れない。

原則2

市販のアナログ音楽ソフト(アナログレコードや ミュージックカセットテープ) や公共放送を録音し たもののコピーは作れるが、コピーのコピーは作れ ない。

MDプレーヤーのアナログ出力端子同十をつ ないで録音した場合のように、デジタル信号 をアナログ信号にして録音した場合はこの原 則に当たりません。

* コピーとはここでは「デジタル信号をデジタル信 号のまま録音したもの」を指します。

ご注意

著作権を保護するためのコピーコントロール信号を 除去、改変してコピーを作成することは、個人とし て楽しむ目的であっても法律で禁止されています。

索引

五十音順

ア行

頭出し CD 24 MD 31 イレース機能 62 お手入れ 91、92 音楽CD 12

力行

曲を消す 44、62 繰り返し聞く 51 グループアウト 61 グループイン 60 グループ機能 57、58 グループリリース 59 グループ再生モード 52 高速録音 27、29、53 故障かな?と思ったら 83~87 誤消去防止 91、92 コンバイン機能 64

サ行

サーチ 47 再牛時間を調べる CD 45 MD 46 再生する テープ 32 CD 23 MD 30 サウンド効果 77 シャッフル再生 48、49 シリアルコピーマネージメント システム 95 シンクロ録音 26、34、54、 72 スリープタイマー 81 接続 アンテナ 19 スピーカー 19 電源 19、20

選曲 47、54

夕行

タイマー スリープ 81 目覚まし 78 録音 79 ダイレクト選曲 47 長時間録音 29 調節する 音質 77 音量 24、31、33 ディバイド機能 63 ディレクションモード 33 電源 20、24、28、31、33、 36, 38, 41, 44 時計を合わせる 21 トラックマーク (曲番) を付ける 41, 56, 64

ナ行

入力できる文字(MD) 67、70 ネー / 機能 67

八行

ハイスピードコピーマネージメ ントシステム 95 表示窓 コントラストの調節 22 CD 45 MD 46 ブックマークトラック再生 49 プレイリスト再生 50 プログラム再生 50 プログラムシンクロ録音 54、 72 プリヤット 75 プリセット選局 76 プレイモード 48 付属品 13 編集 曲順を変える 65 曲名を付ける 67~70

曲やグループを消す 62、 曲をグループから抜く 61 曲をグループに入れる 60 曲を2つに分ける 63

グループ名を付ける 67~ 70 グループを解除する 59 グループを作る 58 ディスク名を付ける 67~ 70 2つの曲を1つにする 64

マ行

マニュアル録音 39、55、73 ムーブ機能 65 目覚ましタイマー機能 78 メッセージ一覧 88~89

ラ行

リジューム再生 24、31 リピート再生 51 録音 26、34、39、53、54、 55, 71, 72, 73 録音タイマー 79 録音モード 27

アルファベット順

ATRAC 12 ATRAC3 12 ATRAC3plus 12, 25, 94 CD►MD 27, 53 CDの取り扱い 90 CDDAフォーマット 12 m3uプレイリスト 50 MDの取り扱い 91 MDの制約 94 MDの編集 57~70 MDLP 29, 94 MP3 12, 25 REC IT録音 53、71 SOUND 77 TOC EDIT 28, 36, 41, 53, 55, 56, 57, 94

お問い合わせ窓口のご案内

本機についてご不明な点や技術的なご質問、故障と思われるときのご相談については、下記のお問い合わせ先をご利用ください。

●ホームページで調べるには ⇒ パーソナルオーディオ・カスタマーサポートへ (http://www.sony.co.jp/support-pa/)

本機に関する最新サポート情報や、お問い合わせが多い質問とその回答をご案内しています。

- ●電話・FAXでのお問い合わせは ⇒ お客様で相談センターへ (下記電話・FAX 番号)
 - 本機の商品カテゴリーは[オーディオ]-[ホームオーディオ]です。
 - お問い合わせの際は、次のことをお知らせください。
 - ◆ セット本体に関するご質問時:
 - 型名: CMT-A01MD
 - 製造(シリアル)番号:記載位置は別紙「カスタマー登録のお願い」を参照
 - ご相談内容:できるだけ詳しく
 - お買い上げ年月日
 - ◆ 付属のソフトウェアに関連するご質問時:
 - ソフトウェアのバージョン:
 - お使いのパソコン (メーカー名/型名):
 - パソコンにインストールされているOS名:
 - ◆ メモリ容量/ハードディスクの空き容量:
 - ◆ CD-ROMドライブの型名/種類(外付けまたは内蔵):
 - ◆ エラーメッセージ(エラーメッセージが表示された場合):

商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

お客様ご相談センター

- ナビダイヤル・・・・・・・・・

 20570-00-3311
 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は…03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

パーソナルコンポーネントシステム CMT-A01MD T10-1001A-2 ▲ 「お問い合わせ窓口のご 案内」については、裏を 東京都品川区北品川6-7-35

ご覧ください。

ソニー株式会社 〒141-0001

Printed in China